

Lista frequenze / frequency list

SET 8202					
CH A (MHz)			CH B (MHz)		
CH	Original freq.	Adjust-1	CH	Original freq.	Adjust-1
1	679,1		1	663,1	
2	680,1		2	664,1	
3	681,1		3	665,1	
4	682,1	682,3	4	666,1	
5	683,1	683,2	5	667,1	667,2
6	684,1		6	668,1	
7	685,1	685,2	7	669,1	
8	686,1		8	670,1	
9	687,1		9	671,1	
10	688,1	688,3	10	672,1	
11	689,1		11	673,1	
12	690,1		12	674,1	
13	691,1	690,8	13	675,1	675,2
14	692,1		14	676,1	
15	693,1	693,2	15	677,1	
16	694,1		16	678,1	

SET 8200		
CH A (MHz)		
CH	Original freq.	Adjust-1
1	679,1	
2	680,1	
3	681,1	
4	682,1	682,3
5	683,1	683,2
6	684,1	
7	685,1	685,2
8	686,1	
9	687,1	
10	688,1	688,3
11	689,1	
12	690,1	
13	691,1	690,8
14	692,1	
15	693,1	693,2
16	694,1	