

GUIDA RAPIDA ALL'USO DI DJCONTROL AIR+ E DJUCED™ 40°

D CONTROL ALSH

5

36

-





INSTALLAZIONE

Inserisci il CD-ROM.





- Avvia il programma di installazione.
- Segui le istruzioni.

I driver e il pannello di controllo di DJControl AIR+ sono stati installati nel tuo sistema, assieme al software DJUCED[™] 40°.

Il pannello di controllo di DJControl AIR+:



- in uscita (sinistro/destro)
- 3- Volume canali 1-2 e 3-4 4-Blocca/sblocca volume
- canali destro e sinistro
- attenuazione talkover
- prossimità

rotanti (attiva/disattiva e regola la sensibilità) 7- Attiva/disattiva sensore di 9- Scelta della risoluzione MIDI

Ricorda che il pannello di controllo di DJControl AIR+ potrebbe apparire leggermente diverso su sistemi Mac.

> Ulteriori informazioni (forum, tutorial, video...) disponibili sul www.HERCULESDJMIXROOM.com

1 - COLLEGARE CUFFIE, **MICROFONO E ALTOPARLANTI**



Quando colleghi le cuffie, assicurati che il livello del volume sia adatto all'ascolto tramite cuffie: prima di collegare le cuffie, avvia la riproduzione di un brano musicale e, se i suoni provenienti dalle cuffie dovessero sembrarti troppo alti, riduci il volume.

Microfono: puoi collegare soltanto microfoni bilanciati, come ad esempio un microfono dinamico bilanciato.



2 - CARICARE LA TUA MUSICA IN DJUCED™ 40°



Usa la manopola rotante di navigazione Files/Folders per scorrere i file e le cartelle.

Per navigare in cartelle e file:

Premi la manopola di navigazione per passare alla visualizzazione di cartelle/ file:





2.1 Accedi alla risorsa del tuo computer contenente i tuoi file musicali.

I I III E	ARTIST	RPM	LENGTH	GENRE	MATCH	AL BUM	SCARCE.
Never Miss T	Party Mixer 9	124.67	0:00	Dance	80%	Dance Club	
Snare	DJUCED	85.00	0:01	Rock	40%	DJUCED Sa	
Dynamite mi	Hard Club L	121.98	7:48	Dance	40%	Dance Club	
Never Miss T	Party Mixer 9	124.67	0:00	Dance	80%	Dance Club	
Never Miss T	Party Mixer 909	124.67	7:30	Dance	100%	Dance Club	
Snare	DJUCED	85.00	0:01	Rock	0%	DJUCED Sa	
Music And D	Florence H	122.99	2:40	Dance	40%	Dance Over	
Rhythm & Ba	R&B Under	134.99	4:55	Dance	40%	Dance Club	
Drums Hard	Drummer Boy	131.35	5:26	Dance	60%	Dance Club	
Never Miss T	Party Mixer 9	124.67	0:00	Dance	80%	Dance Club	
Kick	DJUCED		0:02	Rock	0%	DJUCED Sa	
After The Fin	BeatMix Mogul I	123.48	5:11	Dance	60%	Revenge Of	
Kalimha	Mr Scoutt	89.77	5:48	· Clasternia	096	Ninia Tuna	
	ITLE Never Miss T Snare Dynamike mi Never Miss T Snare Music And D Rhythm & Ba Drums Hard Never Miss T Kick After The Fin Kaba	ITTLL Park ITTLL Park Internet Park Stante Park Openhalm Head Chub L. Newer Mass T. Park Newer Mass T. Park Newer Mass T. Park Massic-Ard D. Filtermet Park Drums Hard. Risk Under L. Drums Hard. Outweet Mass T. Note Mass T. Park Miner 9. Note Mass T.	III.12 Articlia Articlia Articlia Heart Hiss T. Articlia 85.00 Ducctor 45.00 45.00 Damath Mar. Had Cub.L. 121.81 New Hiss T. Park Mars 20 124.71 Brane DuUCED 65.00 Macci Ardon J. 124.87 124.87 Brane DuUCED 65.00 Macci Ardon J. 124.97 124.87 Damath Mar.1 Farlin Mars 20 124.71 Brane Mars Arton J. DuUCED 65.00 Dumut Hold A. Dumut Hold Arton J. 124.97 Damath Mars Arton J. Duut Hold Arton J. 124.97 Damath Mars Arton J. Duut Hold Arton J. 124.97 Damath Mars Arton J. Duut Hold Arton J. 124.97 Note Cub.CD Cub.CD Arton J. Hold Mars Arton J. Mark Arton J. Hold Mark Arton J. 124.77 Mark Arton J. Hold Mark Arton J. 124.77 Mark Arton J. Hold Mark Arton J. 124.77 M	IIII. APCIB PAP PAP PAP PAP Interrites T. PAP PAP PAP PAP Interrites T. PAP PAP PAP PAP Dynamit Rev Hed/DuL TL19 7.44 NewHiss T. PAP/Mark 90 124.77 7.30 Bree Hiss T. PAP/Mark 90 124.77 7.30 Bree Hiss T. PAP/Mark 90 124.77 7.30 Ducto PAP 17.35 5.24 Pammit Mark NAMit APA 204.67 200 None Hiss T. PAP/Mark 90 124.77 208 None Hiss T. PAP/Mark 90 204.70 208 Not Hiss T. PAP/Mark 90 204.77 208	III.Lis Articis Parti Laboriti Cabletti International Buildetto 85.01 Buildetto	Initial Artificity Brill Lafeorith CaleNot Boltz Invertifiers Build 200 85.05 Boltz Build 200 Build 200 Same Du/D2020 85.06 Boltz Build 200 Build 200 Onumine Indot Cole 15.10 7.44 Durace 60% Newer Mass T. Park More 70 124.57 200 Durace 80% Newer Mass T. Park More 70 124.57 200 Durace 80% Massidood Durace 100% Boltz Rook 0% Massidood Durace 1229 2.40 Durace 40% Regimes & Rati Under 134.69 6.55 Durace 40% Durace Mass Rati Under 134.69 0.56 0.50 Now Mass T. Park More 70 13.49 6.55 Durace 60% Newer Mass T. Park More 70 13.49 6.51 Durace 60% Now Mass T. Park More 70 13.49 6.51 Durace 60% North The Fin	Initial Average <t< td=""></t<>

2.2 Dopo aver evidenziato un brano, premi **LOAD A** per caricare la traccia nel banco A, oppure premi **LOAD B** per caricare la traccia nel banco B. DJUCED^M 40° analizza automaticamente i BPM (numero di beat al minuto) della traccia che hai caricato.



DJUCED[™] 40° ti permette di riprodurre i più diffusi formati di file audio (mp3, wav, wma, aif...), qualora il relativo codec sia installato nel tuo computer. Qualora un formato di file non fosse correttamente riconosciuto in iTunes, Windows Media Player... aggiorna la tua versione del software in questione.

3 - ANTEPRIMA DI UN BRANO

L'ascolto in anteprima ti permette di preparare la prossima traccia da riprodurre (ovvero la traccia che seguirà il brano che stai attualmente facendo ascoltare al tuo pubblico). Potrai utilizzare l'anteprima per ottenere il beatmatch della prossima traccia da riprodurre, oppure per mettere in pausa la traccia in un punto ben preciso, in modo tale che la riproduzione parta esattamente dal quel punto. Oppure puoi posizionare un HotCue Point, che ti permetterà di avviare l'ascolto della traccia a partire da quel preciso punto (puoi consultare anche il capitolo 6 – LAVORARE CON GLI HOTCUE POINT).

3.1 Stai riproducendo una traccia sul banco A e desideri ascoltare in anteprima il prossimo brano tramite il banco B.



3.2 Prima di avviare la riproduzione della traccia che desideri monitorare, premi il pulsante Cue.



3.3 Premi il pulsante **Headphones** del banco B (ovvero del banco nel quale è caricata la traccia che desideri ascoltare in anteprima).



3.4 Regola il volume delle tue cuffie tramite la manopola del volume cuffie.



3.5 Avvia l'ascolto in anteprima della traccia nel banco B. Prepara la traccia (regolane il beatmatch, inserisci un Cue point...).





4 - MIX DEI BRANI

Mixare i brani significa collegare tra loro le canzoni, una in coda all'altra, senza salti o silenzi tra loro.

4.1 Hai caricato un brano su ciascun banco (A e B). Posiziona i fader del volume così come mostrato qui di seguito.



4.2 Avvia la riproduzione della traccia nel banco A.



4.3 Sposta il crossfader in direzione del banco nel quale è stata caricata la traccia in riproduzione (in questo caso, verso sinistra).



4.4 Premi il pulsante **Mix** sul pannello frontale. L'audio che verrà riprodotto per il tuo pubblico tramite gli altoparlanti, sarà identico a quello ascoltato nelle tue cuffie. Regola il volume delle tue cuffie tramite la manopola del volume cuffie.



4.5 Prima che termini l'ascolto della traccia in riproduzione, avvia l'ascolto della traccia caricata neò banco B.



4.6 Per ottenere una transizione con lo stesso tempo, sincronizza il BPM (numero di beat al minuto) della traccia che sei pronto per far ascoltare. Quindi, premi il pulsante [Sync] del banco B (1), in modo tale che i BPM di questa traccia corrisponderanno ai BPM della traccia che sta per terminare (sul banco A). Oppure, utilizzando il fader della tonalità (2), regola i BPM in modo tale che combacino con quelli della traccia del banco A)



4.7 Per effettuare la transizione, sposta progressivamente il crossfader verso il banco dal quale viene riprodotta la nuova traccia (in questo caso, verso destra).



Quando mancano 30 secondi al termine della traccia, viene visualizzato un avviso che ti inviterà a prepararti ad avviare la riproduzione della traccia successiva.



5 - SCRATCHING DI UN BRANO

5.1 Assicurati che il pulsante **Vinyl** sia acceso, per essere certo di aver attivato la modalità Scratch.



5.2 Avvia, ad esempio, la riproduzione di un brano caricato nel banco A.



5.3 Appoggia la tua mano sulla manopola rotante del banco A, così come mostrato in figura.



5.4 Spingi leggermente verso il basso la manopola rotante...



5.5 ... e muovi delicatamente la manopola rotante verso destra e poi verso sinistra, in successione.





П

6 - LAVORARE CON GLI HOTCUE POINT

Un HotCue point è un marker posizionabile all'interno di un brano musicale. Ti permette di avviare l'ascolto del brano a partire da quel punto specifico.

6.1 Assicurati che il pulsante **HotCue**/ **Sample** sia spento (per trovarti in modalità HotCue, ovvero la modalità predefinita).



6.2 Puoi posizionare fino a 4 marker, detti HotCue point: premi il pad 1 per posizionare HotCue 1, pad 2 per posizionare HotCue 2, ecc. Una volta fatto questo, quando ti trovi in modalità HotCue, per accedere ai vari marker nel brano, non devi far altro che premere i pad 1 - 4.



Quando premi il pulsante Cue, la riproduzione viene avviata a partire dall'ultimo HotCue point da te inserito nel brano.

6.3 Per eliminare un HotCue point: in modalità HotCue, premi il pulsante **Shift** e il pad corrispondente al HotCue che desideri eliminare. In alternativa, puoi cliccare sul pulsante "-" (nel software DJUCED™ 40°) per cancellare il relativo HotCue point.





7 - LAVORARE CON LE CAMPIONATURE

Riprodurre una campionatura sopra una traccia caricata e in riproduzione:

7.1 Accertati che il pulsante HotCue/ Sample sia acceso (modalità Campionatura attiva).



7.2 Tocca leggermente uno o più pad per attivare le campionature (un piccolo pezzo musicale o sonoro). Quanta più pressione eserciterai sul pad, tanto maggiore sarà il volume della campionatura in riproduzione; tuttavia, se lo preferisci, tramite il pannello di controllo puoi disattivare questa configurazione dipendente dalla velocità. Quando una campionatura viene attivata tramite pad, il pad in questione rimane acceso per tutta la durata della campionatura: circa un secondo, per un suono breve, come un colpo di batteria; alcuni secondi, per una campionatura musicale (ad esempio).



8 - APPLICARE EFFETTI

8.1 Applicare un effetto a una traccia caricata e in riproduzione:

Assicurati che il pulsante **Bank 1** sia acceso. Premi il/i pulsante/i 1, 2 e/o 3 per attivare o disattivare i relativi effetti. Premi li pulsante 4 per attivare/disattivare MacroFx (una combinazione di effetti).



In DJUCED[™] 40° verrà visualizzato l'effetto in questione, che verrà applicato alla traccia in riproduzione.



Tramite la scheda **Mapping** del pannello **SETTINGS** del software DJUCED[™] 40° potrai scegliere tra varie mappature configurate per effetti e loop.

SETTINGS AUDIO		
MAPPING	Name	Description
KEYBOARD	Master of Loop mapping	A mapping dedicated to loop for the DJ Console Air
MIXER BROWSER	Default DJ Console Air mapping	The default midi mapping xml for the DJ Console Air
ABOUT		

9 - LAVORARE CON I LOOP

9.1 Looping in o out

Assicurati che il pulsante **Bank 2** sia acceso. Dopodiché, premi il **pulsante 1** per impostare il punto di partenza del loop, quindi premi il **pulsante 2** per impostare il punto finale del loop. Sfrutta le linee verticali di DJUCED[™] 40° (1 linea = 1 beat), oltre alla musica in fase di riproduzione, per poter individuare più facilmente il punto migliore per la fine del loop.



DJUCED[™] 40° riprodurrà in loop una parte del brano.

9.2 Allungare o accorciare la durata del loop

Assicurati che il pulsante **Bank 2** sia acceso. Dopodiché, premi il **pulsante 3** per dividere a metà l'attuale durata del loop, oppure premi li **pulsante 4** per raddoppiare la durata del loop.





Premi pulsante **MAGIC** per dividere istantaneamente il loop attuale in 4 parti, assegnando quest'ultime ai 4 pad. Se premi il pulsante **MAGIC** senza che sia presente alcun loop, non accadrà nulla e apparirà un messaggio nella parte inferiore della finestra di DJUCEDTM 40°, che ti spiegherà come creare un loop prima di poter creare delle campionature.



10 - USO DI AIR CONTROL

10.1 Nel pannello di controllo di DJControl AIR+, assicurati che il sensore di prossimità (air control) sia attivo.

10.2 Assicurati che il pulsante **Bank 1** sia acceso. Tieni premuto il pulsante **1, 2, 3** o **4** e contemporaneamente muovi la tua mano sopra il sensore di prossimità per modulare il livello di effetto applicato.





11 - CREAZIONE DI UNA PLAYLIST

Una playlist è una serie di brani che hai deciso di raggruppare – facenti parte di uno stesso genere musicale (elettronica, rock...) o tematica (preferiti, festa, compleanno, anni '80...).

11.1 Evidenzia una delle tracce che desideri aggiungere alla playlist, utilizzando la manopola rotante di navigazione Files/ Folders:

Sulla sinistra comparirà il pulsante



11.2 Clicca sul pulsante i per creare una playlist. Dai un nome alla playlist, quindi clicca su **OK**.



La nuova playlist comparirà nella cartella Playlists.



11.3 Torna alla cartella contenente la tua musica, utilizzando i seguenti controlli:



11.4 In DJUCED[™] 40°, seleziona uno o più brani utilizzando il tuo mouse.

Tenendo premuto il tasto SHIFT della tastiera del tuo computer, potrai selezionare più file consecutivi.

Trascina i file selezionati nella playlist che hai creato (in questo caso, "**My Playlist**").

0	FOLDERS	TITLE	ARTIST
	> Explorer	Dynamite mi	Hard Club L
	✓ Sound Libraries	Never Miss T	Party Mixer 909
	> Artist	Drums Hard	Drummer Boy
	> Genre	Never Miss T	Party Mixer 9
	All Samples	Kick	DJUCED
	✓ Plavlists	After The Fin	BeatMix Mogul I
	MyPlaylist.m3u	Kalimba	Mr. Scruff