Benvenuti in BEHRINGER

Grazie per la fiducia accordataci nell'aver acquistato il MICROPHONO PP400 della BEHRINGER, un pre-amplificatore fono compatto.

I giradischi hanno segnali a basso livello. Tuttavia, la maggior parte delle unità può elaborare solo segnali di linea. PP400 agisce come intermediario tra un giradischi ed un'altra unità (un mixer, un amplificatore oppure una unità di registrazione) come seque:

- PP400 livella un segnale di un giradischi in conformità alle specifiche tecniche RIAA.
- 2. PP400 amplifica il segnale RIAA livellato.
- 3. PP400 emette un segnale a livello di linea.
- Si prega di leggere le istruzioni di sicurezza poste alla fine di questo documento.

Comandi ed Elementi di Controllo

Questa parte illustra e descrive ogni elemento di controllo e connettore di PP400.




Fig. 1: comandi ed elementi di controllo di PP400

Connettore da 12 V ::: :

Collegare PP400 all'unità di alimentazione elettrica utilizzando il connettore da 12 V; questa operazione azionerà automaticamente PP400. Per scollegare l'unità dalla rete disinserire la spina.

2 LED ON:

Nel momento in cui l'unità viene collegata alla rete, si illuminerà il LED ON.

3 Connettori INPUT (L e R):

Per trasmettere un segnale della piastra a PP400 è necessario un cavo audio RCA (stereo). Utilizzare questo cavo per collegare:

- l'uscita sinistra sulla piastra all'INPUT L (sinistra) su PP400
- I'uscita destra sulla piastra all'INPUT R (destra) su PP400

PP400 può trasmettere un segnale di linea attraverso i seguenti connettori:

- (4 OUTPUT L e R) RCA
- (5) OUTPUT) TRS da 6,3 mm
- Non utilizzare simultaneamente entrambi gli OUTPUT di PP400.

4 Connettori OUTPUT (L e R):

Per utilizzare questi connettori RCA è necessario un cavo audio RCA (stereo). Utilizzare questo cavo audio per collegare:

- OUTPUT L (sinistra) di PP400 all'ingresso sinistro dell'amplificatore, dell'unità di registrazione o del mixer. (Per il mixer utilizzare un ingresso CD o TAPE.)
- OUTPUT R (destra) di PP400 all'ingresso destro dell'amplificatore, dell'unità di registrazione o del mixer

Connettori OUTPUT:

Per utilizzare questo connettore TRS da 6,3 mm (stereo) è necessario un cavo audio. Utilizzare il suddetto cavo audio per collegare OUTPUT di PP400 ad un ingresso del mixer, dell'amplificatore o dell'unità di registrazione. Un'estremità di questo cavo audio deve includere un connettore TRS da 6,3 mm. Nel caso in cui il mixer, l'amplificatore o l'unità di registrazione sia:

- stereo, l'altra estremità del cavo audio deve includere un connettore TRS da 6.3 mm
- mono, l'altra estremità del cavo audio deve includere 2 connettori 2 TS (uno per ogni input mono)

SERIAL NUMBER: Per registrare l'unità utilizzare il numero di serie posto sul fondo di PP400.

Esempio D'impostazione

Il sequente è un esempio di come impostare PP400:




Fig 2: esempio di impostazione di PP400



Garanzia

Per conoscere le nostre condizioni di garanzia attuali si prega di visitare il nostro sito web all'indirizzo http://behringer.com.

Specifiche

Input	
Tipo	Connettore RCA
Impedenza	approx. 47 kW
Livello max. ingresso	-23,5 dBV @ 1 kHz
Output	
Tipo	Connettori stereo RCA e TRS da 6,3 mm
Impedenza	approx. 50 W
Livello max. uscita	+11,5 dBV @ 1 kHz
Specifiche di Sistema	
Risposta di frequenza	RIAA
THD	tip. 0,06% @ -40 dBu/1 kHz
Amplificazione	35 dB
Rapporto segnale-rumore	senza peso 68 dBu @ 0 dBu
Sensibilità Ingresso	5,3 mV @ 1 kHz
Alimentazione Elettrica	
Collegamento alla	
rete principale	alimentazione elettrica esterna 12 V / 150 mA
Voltaggio Principale	
USA/Canada	120 V∼, 60 Hz
Cina/Corea	220 V~, 50 Hz
RU/Australia	240 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Giappone	100 V∼, 50 - 60 Hz
Consumo energia	approx. 1,5 W
Dimensioni/Peso	
Dimensioni (AxPxL)	approx. 1 ¼ x 4 x 2 ½"
	approx. 32 x 103 x 64 mm
Peso	approx. 0,40 lbs / 0,180 kg

La ditta BEHRINGER si sforza sempre di garantire il massimo standard di qualità. Modificazioni resesi necessarie saranno effettuate senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio potrebbero quindi discostarsi dalle succitate indicazioni e rappresentazioni.

IT Istruzioni di sicurezza

- 1) Leggere gueste istruzioni.
- 2) Conservare queste istruzioni.
- 3) Fare attenzione a tutti gli avvertimenti.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non usare questo dispositivo vicino all'acqua.
- 6) Pulire solo con uno strofinaccio asciutto.
- 7) Non bloccare alcuna fessura di ventilazione. Installare conformemente alle istruzioni del produttore.
- 8) Non installare nelle vicinanze di fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o altri apparecchi
- (compreso amplificatori) che producono calore

9) Non annullare l'obiettivo di sicurezza delle spine polarizzate o con messa a terra. Le spine polarizzate hanno due lame, con una più larga dell'altra. Una spina con messa ha terra ha due lame e un terzo polo di terra. La lama larga o il terzo polo servono per la sicurezza dell'utilizzatore. Se la spina fornita non è adatta alla propria presa, consultate un elettricista per la sostituzione della soina.

10) Proteggere il cavo di alimentazione dal calpestio e dalla compressione, in particolare in corrispondenza di spine, prolunghe e nel punto nel quale escono dall'unità.

- 11) Usare solo dispositivi opzionali/accessori specificati dal produttore.
- 12) Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o tavola specificate dal produttore o acquistati con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, prestare attenzione, muovendo il carrello/la combinazione di apparecchi, a non ferirsi.
- 13) Staccare la spina in caso di temporale o quando non si usa l'apparecchio per un lungo periodo.
- 14) Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza tecnica è necessaria nel caso in cui l'unità sia danneggiata, per es. per problemi del cavo di alimentazione o della spina, rovesciamento di liquidi od oggetti caduti nell'apparecchio, esposizione alla pioggia o all'umidità, anomalie di funzionamento o cadute dell'apparecchio.

LE SPECIFICHE TECNICHE E L'ASPETTO ESTETICO DEL PRODOTTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO.
LE INFORMAZIONI CONTENUIT NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SONO DA RITENERSI CORRETTE AL MOMENTO DELLA STAMPA. TUTTI I
MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI MUSIC GROUP PONO IS ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCANZE
OPERDITE SUBITE DA CHIUNQUE ABBIA FATTO AFFIDAMENTO COMPLETAMENTE O IN PRARTE SU QUALSIVOGLIA DESCRIZIONE, FOTOGRAFIA O
DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE. I COLORI E LE SPECIFICHE POTREBBERO VARIABE LEGGERMENTE RISPETTO
AL PRODOTTO. PRODOTTI MUSIC GROUP SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. DISTRIBUTORI E I NECOZIANTI NON
COSTITUSCONO IL RUOLO DI AGENTE MUSIC GROUP E NON POSSIBODNO ALCUNA AUTORITÀ NELL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI O OBBLIGHI A NOME
DI MUSIC GROUP SEPRESSAMENTE DI MODO LIMPILLOTI. DI PRESENTE MANUALE D'USO È COPERTO AO COPYRIGHE TÈ VIETATA LA RIPRODUZIONE
O LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA O MEDIANTE QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O
MECCANICO, INCLUSA LA FOTOCOPIATURA O LA REGISTRAZIONE DI GONI TIPO E PER QUALSIASI SCOPO, SENZA ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA
PARTE I DI MUSIC GROUP IP L'O.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2013 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche