


EN



ES

FR

DE

PT

## Quick Start Guide


For more details on the full functionality of this product, see the product page on [behringer.com](http://behringer.com) and download the full manual.




## REFERENCE AMPLIFIER A500

Professional 600-Watt Reference-Class Studio Power Amplifier




EN

**EN Important Safety Instructions**

The only high-quality commercially-available speaker cables with 14 AWG plugs pre-installed. All other installation or modification should be performed only by qualified personnel.



This symbol, wherever it appears, alerts you to important operating and maintenance instructions in the accompanying literature. Please read the manual.



1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Hear all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

**9.** Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

**10.** Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

**11.** Use only attachments/horizontally specified by the manufacturer.



Injury from tip-over.

**12.** Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid

**13.** Do not expose this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

**14.** Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

**15.** The apparatus shall be connected to a Mains socket with a protective earthing connection.

**16.** Where the Mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

**LEGAL DISCLAIMER**

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND APPEARANCES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AND ACCURACY IS NOT GUARANTEED. BEHRINGER IS PART OF THE MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). ALL TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. MUSIC GROUP ACCEPTS NO LIABILITY FOR ANY LOSS WHICH MAY BE SUFFERED BY ANY PERSON WHO RELIES EITHER WHOLLY OR IN PART UPON ANY DESCRIPTION, PHOTOGRAPH OR STATEMENT CONTAINED HEREIN. COLORS AND SPECIFICATIONS MAY VARY FROM ACTUAL PRODUCT. MUSIC GROUP PRODUCTS ARE SOLD THROUGH AUTHORIZED FULL-SERVICE AND RETAILERS ONLY. FULL-SERVICE AND RETAILERS ARE NOT AGENTS OF MUSIC GROUP AND HAVE ABSOLUTELY NO AUTHORITY TO BIND MUSIC GROUP BY ANY EXPRESS OR IMPLIED

"SUPPORT" OR REPRESENTATION. THIS MANUAL IS ©COPYRIGHT 2011. NO PART OF THIS MANUAL MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING AND RECORDING OF ANY KIND, FOR ANY PURPOSE, WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF MUSIC GROUP LTD.

**ALL RIGHTS RESERVED.**

© 2011 MUSIC Group Ltd.  
Talent Chambers, Williams Way, BD1 4TG,  
Bradford, United Kingdom.

**LIMITED WARRANTY****§ 1. This warranty**

**□** This limited warranty is valid only if you purchased the product from a MUSIC Group Authorized Reseller in the country of purchase. A list of authorized resellers can be found on MUSIC Group's website behringer.com under "Where to Buy", or you can contact the MUSIC Group office closest to you.

**□** MUSIC Group warrants the mechanical and electronic components of this product to be free of defects in material and workmanship if used under normal operating conditions for a period of one (1) year from the original date of purchase (see the Limited Warranty terms in § 4 below), unless a longer minimum warranty period is mandated by applicable local laws. If the product shows any defects within the specified warranty period and that defect is not excluded under § 4, MUSIC Group shall, at its discretion, either replace or repair the product using suitable new or reconditioned product parts. In case MUSIC Group decides to replace the entire product, this limited warranty shall apply to the replaced product for the remaining initial warranty period, i.e., one (1) year [or otherwise applicable minimum warranty period] from the date of purchase of the original product.

**□** Upon validation of the warranty claim, the repaired or replacement product will be returned to the user freight prepaid by MUSIC Group.

**□** Warranty claims other than those indicated above are expressly excluded.

**PLEASE RETAIN YOUR SALES RECEIPT AS YOUR PROOF OF PURCHASE; IT COVERS YOUR LIMITED WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY IS PROVIDED ON THE BASIS OF PURCHASE.**

**§ 2. Online registration**

Please do remember to register your new BEHRINGER equipment right after your purchase at behringer.com under "Support" and kindly read the terms and conditions of our limited warranty carefully. Registering your purchase and equipment with us helps us process your repair claims quicker and more efficiently. Thank you for your cooperation!

**§ 3. Return merchandise with caution**

**□** To obtain warranty service, please contact the retailer from whom the equipment was purchased. Should your MUSIC Group Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the MUSIC Group Authorized Full-Service for your country listed under

"Support" or behringer.com. If your country is not listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" or behringer.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at behringer.com before returning the product. All inquiries must be accompanied by a description of the problem and the serial number of the product. After verifying the product's warranty eligibility with the original sales receipt, MUSIC Group will then issue a Return Material Authorization ("RMA") number.

**□** Subsequently, the product must be returned in its original shipping carton, together with the return authorization number to the address indicated by MUSIC Group.

**□** Shipments without freight prepaid will not be accepted.

**§ 4. Where my Right is given**

**□** This limited warranty does not cover non-serviceable parts including, but not limited to, fees and batteries. Where applicable, MUSIC Group warrants the valves or tubes contained in the product to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date of purchase.

**□** This limited warranty does not cover the product if it has been electronically or mechanically modified in any way. If the product needs to be modified or adapted in order to comply with applicable technical or safety standards on a national or local level, in any country which is not the country for which the product was originally developed and manufactured, this modification/adaptation shall not be considered a defect in material or workmanship. This limited warranty does not cover any such modification/adaptation, regardless of whether it was carried out properly or not. Under the terms of this limited warranty, MUSIC Group shall not be held responsible for any cost resulting from such a modification/adaptation.

**□** This limited warranty covers only the product hardware. It does not cover technical assistance for hardware or software usage and it does not cover any software products whether or not contained in the product. Any such software is provided "AS IS" unless expressly provided for in any enclosed software limited warranty.

**□** This limited warranty is void if the factory-applied serial numbers has been altered or removed from the product.

**□** Free inspections and maintenance by our staff are expressly excluded from this limited warranty. In particular, if caused by improper handling of the product by the user. This also applies to defects caused by normal wear and tear, in particular, of valves, resistors, potentiometers, key/pedals, guitar strings, filmheads and similar parts.

**□** Damage/breaks caused by the following conditions are not covered by this limited warranty:

- Improper handling, neglect or failure to operate the unit in compliance with the instructions given in the OWNER'S user or service manual;

• connection or operation of the unit in any way that does not comply with the technical or safety regulations applicable in the country where the product is used;

• damage/breaks caused by acts of God/Nature (accident, fire, flood, etc.) or any other condition that is beyond the control of MUSIC Group.

**□** Any repair or opening of the unit conducted by unauthorized personnel (not included) will void the limited warranty.

**□** If an inspection of the product by MUSIC Group shows that the defect in question is not covered by the limited warranty, the inspection costs are payable by the customer.

**□** Products which do not meet the terms of this limited warranty will be repaired exclusively at the buyer's expense. MUSIC Group or its authorized service center will inform the buyer of any such circumstance. If the buyer fails to submit a written repair order within 6 weeks after notification, MUSIC Group will return the unit C.O.D. with a separate invoice for freight and packing. Such costs will also be incurred separately when the buyer has sent in a written repair order.

**□** MUSIC Group Authorized Resellers do not sell new products directly in online auctions. Purchases made through an online auction are via a "Buyer Beware" basis. Online auction confirmations or sales receipts are not accepted for warranty verification and MUSIC Group will not repair or replace any product purchased through an online auction.

**§ 5. Where my Right is given**

This limited warranty is extended exclusively to the original buyer (customer of authorized reseller) and is not transferable to anyone who may subsequently purchase this product. No other person (reseller, etc.) shall be entitled to give any warranty promise on behalf of MUSIC Group.

**§ 6. Claims for damages**

Subject only to the operation of mandatory applicable local law, MUSIC Group shall have no liability to the buyer under this warranty for any consequential or indirect loss or damage of any kind. In no event shall the liability of MUSIC Group under this limited warranty exceed the invoice value of the product.

**§ 7. Limitation of liability**

This limited warranty is the complete and exclusive warranty between you and MUSIC Group. It supersedes all other written or oral communications related to this product. MUSIC Group provides no other warranties for this product.

**§ 8. Other warranty rights and restrictions**

**□** This limited warranty does not exclude or limit the buyer's statutory rights as a consumer in any way.

**□** The limited warranty regulations mentioned herein are applicable unless they constitute an infringement of applicable mandatory local law.

**□** This warranty does not detract from the seller's obligations in regard to any lack of conformity of the product and any hidden defect.

**§ 9. Around the world**

Warranty service conditions are subject to change without notice. For the latest warranty terms and conditions and additional information regarding MUSIC Group Limited warranty, please see complete details online at behringer.com.

## ES Instrucciones de seguridad



**CAUTION**  
Riesgo de descarga eléctrica.  
No tocar partes metálicas.  
**ATTENTION**  
Riesgo de daños por el agua.  
No sumergir.

Las terminales marcadas con este símbolo transportan corriente eléctrica de amplitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Utilice solo cables de altavoz de alta calidad con clavija TS de 4,3 mm pre-instaladas [poseen aislamiento en conexión especializada en ambos]. Consulte otra instalación o autorizado debe ser realizada debidamente por un técnico certificado.

**Advertencia:**  
Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de trabajo poligonal sin alas dentro de la caja; este trabajo puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.

**Advertencia:**  
Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones específicas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta. Por favor, lea atentamente.

**Advertencia:**  
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o la parte posterior). No hay piezas en el interior del equipo que puedan ser reparadas por el usuario. Si es necesario, póngase en contacto con personal cualificado.

**Advertencia:**  
Para reducir el riesgo de daño a descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, humedad o alguna otra fuente que pueda sujetar o desencadenar algún líquido sobre el aparato. No coloque ningún tipo de recipiente para líquidos sobre el aparato.

**Advertencia:**  
Las instrucciones de servicio deben llevarse a cabo exclusivamente por personal cualificado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no realice reparaciones que no se encuentren detalladas en el manual de operaciones. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.

1. Lea las instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Ponga atención a todas las advertencias.
4. Siga todos los instrucciones.
5. No abuse este aparato cerca del agua.
6. Limpie este aparato con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8. No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acondicionadores de aire, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

9. Realizar o deshacerse nunca la conexión a tierra del aparato o del cable de alimentación de corriente. ESECTUAR DE TODO LO QUE IMPARTE AL DISEÑO. NO HACER NINGUNA FORMA PARTE DEL EQUIPO MUSIC GROUP QUESO GARANTIZADA. TODAS LAS MARCAS REGISTRADAS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS. MUSIC GROUP NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR POSIBLES DAÑOS Y PERJUDICIOS SUFRIDOS POR CUALQUIER PERSONA QUE SE HAYA INSISTIDO COMPLETAMENTE EN EL PARTE EN LAS DESCRIPCIONES, FOTOGRAFIAS O EXPlicACIONES QUE APAREZCAN EN ESTE DOCUMENTO. LOS COLORES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEDEN VARÍAR LIGERAMENTE DE UN PRODUCTO A OTRO. LOS PRODuctos MUSIC GROUP SON COMERCIALES úNICAMENTE A TRAVÉS DE REPARTIDORES OFICIALES. LOS DISTRIBUIDORES Y MERCADISTAS NO SON AGENTES DE MUSIC GROUP, POR LO QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS A CONCEBER NINGÚN TIPO DE CONTABORIO O GARANTÍA QUE CHILENTE A MUSIC GROUP DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA. ESTE AMPLIificador ESTÁ PROTEGIDO POR LAS LEYES DEL COPYRIGHT. ESTE AMPLIificador NO PUEDE SER REPRODUCCIÓN O TRANSMISIÓN, EN COMPLETO O EN PARTE, POR NINGÚN TIPO DE MEDIO, TAMBIÉN SI ES ELECTRÓNICO COMO MEDIÓMEO, MAIL Y TELÉFONO. EL FOTOCOPIADO O REPROSTICO DE CUALQUIER TIPO Y PARA CUALQUIER FIN, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE MUSIC GROUP IP LTD.
10. Coloque el cable de suministro de energía de manera que no pueda ser pisado y que esté protegido de objetos afilados. Asegúrese de que el cable de suministro de energía esté protegido, especialmente en la zona de la clavija y en el punto donde sale del aparato.
11. Use únicamente las disposiciones o accesorios especificados por el fabricante.

12. Evite tirar la corriente, polaridad, tipo de conexión o tipo de conexión para el fabricante o distribuidor local con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar daños y rotura al transportar con cables eléctricos.

13. Recuerde el equipo durante transportes o si no va a utilizarlo durante un período largo.
14. Quite las reparaciones únicamente a servicios técnicos cualificados. La unidad no tiene mantenimiento simple que haya sentido algún daño, si el cable de suministro de energía o el enchufe presentan daños, se habrá de devolverlo al fabricante o distribuidor local del equipo, si el aparato habrá estado expuesto a la humedad o a la lluvia, si ha dejado de funcionar de manera normal o si ha sentido algún golpe o caída.

15. Acomode la unidad a la tensión de corriente eléctrica apropiada de que la terminal dispone de una sola a tierra.
16. Si el enchufe o conexión de red tiene una sola medida de descarga, éste debe ser accionado individualmente.



## NEGACIÓN LEGAL

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA AMPLIACIÓN ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y NO PODRÍAN GARANTIZAR LA TOTALIDAD DE TODO LO QUE IMPARTE AL DISEÑO. NO HACER NINGUNA FORMA PARTE DEL EQUIPO MUSIC GROUP QUESO GARANTIZADA. TODAS LAS MARCAS REGISTRADAS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS. MUSIC GROUP NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR POSIBLES DAÑOS Y PERJUDICIOS SUFRIDOS POR CUALQUIER PERSONA QUE SE HAYA INSISTIDO COMPLETAMENTE EN EL PARTE EN LAS DESCRIPCIONES, FOTOGRAFIAS O EXPlicACIONES QUE APAREZCAN EN ESTE DOCUMENTO.

LOS COLORES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEDEN VARÍAR LIGERAMENTE DE UN PRODUCTO A OTRO. LOS PRODuctos MUSIC GROUP SON COMERCIALES úNICAMENTE A TRAVÉS DE REPARTIDORES OFICIALES. LOS DISTRIBUIDORES Y MERCADISTAS NO SON AGENTES DE MUSIC GROUP, POR LO QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS A CONCEBER NINGÚN TIPO DE CONTABORIO O GARANTÍA QUE CHILENTE A MUSIC GROUP DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA. ESTE AMPLIificador ESTÁ PROTEGIDO POR LAS LEYES DEL COPYRIGHT. ESTE AMPLIificador NO PUEDE SER REPRODUCCIÓN O TRANSMISIÓN, EN COMPLETO O EN PARTE, POR NINGÚN TIPO DE MEDIO, TAMBIÉN SI ES ELECTRÓNICO COMO MEDIÓMEO, MAIL Y TELÉFONO. EL FOTOCOPIADO O REPROSTICO DE CUALQUIER TIPO Y PARA CUALQUIER FIN, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE MUSIC GROUP IP LTD.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.  
© 2011 MUSIC Group IP Ltd.  
Wilson Chambers, Whitehouse Esq., Rd. Box 746,  
Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

## GARANTÍA

### ■ 1 Garantía

■ Esta garantía limitada solo es válida si ha adquirido este producto en su distribuidor autorizado MUSIC Group en el país de compra. Puede encontrar su lista de los distribuidores autorizados en la página web de MUSIC Group ([behringer.com](http://behringer.com)) dentro de la sección "Dónde comprar", o póngase en contacto con el centro MUSIC Group más cercano a Ud.

■ MUSIC Group® garantiza que todas las piezas mecánicas y electrónicas de este aparato son libres de cualquier defecto si en materiales ni en mano de obra bajo condiciones de uso normal durante un período de un (1) año desde la fecha de compra original (o sea más tarde el punto 5.4 de esta garantía limitada), salvo que alguna autoridad local obligue a un período más corto de garantía superior. Si este aparato da muestra de cualquier tipo de avería, que no esté cubierta de acuerdo al punto 5.4 siguiente, dentro del período de garantía especificado, MUSIC Group pagará, a su propio criterio, sustituir o reparar el aparato en modo para ello tanto piezas nuevas como revisadas. En el caso de que MUSIC Group decide sustituir el aparato completo, esta garantía limitada será aplicable a la mitad de su duración durante el tiempo restante de la garantía inicial, es decir, un (1) año (o el período legal

aplicable de acuerdo a normativas locales) desde la fecha de compra del aparato original.

■ Manejar que sea aceptada una reclamación en periodo de garantía, el aparato reparado o reemplazado será considerado un defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía limitada no cubrirá por tanto tal tipo de modificación/alteración, tanto si es realizada por un técnico especialista como si no. De acuerdo a los términos de esta garantía limitada, MUSIC Group será responsable de los gastos producidos por ese tipo de modificación/alteración.

■ CONSIDERE SI NECESARIO COMPRA O EXTRAE, DADO QUE ESTO SUPONE UN PÉRDIDA DE COMpra DE GRAN A LA COMPAÑIA LIMITADA. ESTA COMPAÑIA LIMITADA QUERRÁ ASEGURAR DE PONERLE EN CONTACTO.

### ■ 2 Registro en línea

Después de la compra, no oblide registrar su nuevo aparato MUSIC Group dentro del apartado "Support" de nuestra página web, batiéndole y leyendo completamente las términos y condiciones de nuestra garantía limitada. El registro en compra y los datos de este aparato nos ayudará a procesar cualquier reclamación de una forma más rápida y eficaz. Póngase por su cooperación.

### ■ 3 Autorización de retorno o devolución de material

■ Póngase este aparato para ser reparado dentro en contacto con el correo en el que adquirió este aparato. En el caso de que no exista un distribuidor MUSIC Group en las instalaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor MUSIC Group de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web batiéndose. En caso de que su país no disponga en su local, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si existe un proveedor de servicio autorizado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web batiéndose una solicitud escrita de reparación en periodo de garantía MUSIC de devolvernos el aparato. Encuentre contactos e información adicional de la autorizada por una descripción del problema y por el número de serie del aparato. Una vez que hayamos verificado que el aparato se encuentra dentro del periodo de garantía a través del número de serie original, MUSIC Group le enviará un número de autorización de devolución de aparato ("RMA").

■ Posteriormente, deberá devolvernos el aparato dentro de su embalaje original, junto con el número de autorización que le haya sido facilitado, a la dirección indicada por MUSIC Group.

■ No será aceptada ninguna envío a partes distintas.

### ■ 4 Exclusiones de esta garantía

■ Esta garantía limitada no cubre ningún tipo de daño causado intencionadamente, pero si limitado a piezas, los fluidos y las pilas. En aquellos países en los que sea aplicable, MUSIC Group garantiza que las olivas y mordazas de este aparato están libres de defectos en materiales y mano de obra durante un período de noventa (90) días desde la fecha de compra.

■ Esta garantía limitada no cubrirá el producto si ha sido electrocutado o modificada/remodificada de cualquier forma. Si este aparato debe ser modificado o adaptado de cara a cumplir con múltiples standard técnicos

o de seguridad aplicable para su país o región, en países diferentes a los que este aparato haya sido fabricado o distribuido originalmente, dicha modificación/alteración no será considerada un defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía limitada no cubrirá por tanto tal tipo de modificación/alteración, tanto si es realizada por un técnico especialista como si no. De acuerdo a los términos de esta garantía limitada, MUSIC Group será responsable de los gastos producidos por ese tipo de modificación/alteración.

■ Esta garantía limitada cubre solo el hardware o producto físico. No cubre por tanto la asistencia técnica relacionada a uso del producto o del software, el tiempo ningún producto de software tanto siendo controlado en el propio aparato como si es externo. (el tipo de software es considerado "el" software "que se incluye/expone dentro de cara en la garantía limitada del software).

■ Esta garantía limitada quedará anulada si el número de serie asignado en fábrica ha sido modificado o eliminado del producto.

■ Esta garantía excluye expresamente cualquier tipo de revisión gratuita y a través de nuestro servicio de reparación, en concreto, todos aquellos producidos por un uso incorrecto o inadvertido del aparato por parte del usuario. Esta limitación se aplica a aquellos defectos producidos por el uso y desgaste normales, en especial de los fluidos, resistencias, potenciómetros, teclas, cables de guitarra, pilas y piezas similares.

■ Los daños causados exclusivamente por las siguientes condiciones: ■) que ocurren por esta garantía limitada:

- accidente o incidente, negligencia o uso de este aparato que no cumpla con lo indicado en las instrucciones facilitadas por MUSIC Group.
- Incumplimiento o uso de este aparato en cualquier sistema o función que no cumpla con las normas técnicas o de seguridad aplicables en el país en el que se vende este aparato;
- los daños causados producidos por desastres naturales (incendios, terremotos, inundaciones, incendios, inundaciones) o cualquier otra circunstancia que quede fuera del control de MUSIC Group.

- La reparación de este aparato o la sustitución de su cartera por cualquier persona no autorizada (incluyendo el propio usuario) anulará esta garantía limitada.
- En caso de que no cumpla de este aparato por parte de MUSIC Group demuestre que el defecto o avería es causada en su totalidad por esta garantía limitada, el costo de dicha reparación deberá ser pagado por el usuario.

- Aquellos productos que no cumplen con los términos de esta garantía limitada serán reexpuestos MUSIC Group con cargo al usuario. MUSIC Group no es responsable de informar al usuario en caso de que se produce una devolución. Si el usuario no recibe una autorización de reparación por escrito en los 6 meses siguientes a nuestra notificación, MUSIC Group devolverá la unidad a partes distintas, junto con una factura por gastos. En caso de que el usuario lo haga

revisar la autorización de reparación, cosa ésta también le costará facturar los gastos.

■ Los derechos autorizados MUSIC Group no vendrá producto acceso a través de sistemas de ventas online. Los compradores que accedan a este tipo de sistemas se hace responsable plenamente de sus compras. Las confirmaciones o recibos de compra de sistemas online no son válidas como verificación de garantía, por lo que MUSIC Group no asumirá el coste de ningún producto que haya sido adquirido a través de este tipo de sistemas.

■ ■ 5 Tras realizar la instalación de la garantía la Esta garantía limitada es aplicable únicamente al comprador original (comprador a través de establecimientos autorizados) y no es transferible a terceros previos que puedan comprar este aparato al comprador original. (pueden ser [distribuidor minorista, etc.] están autorizadas a ofrecer ningún tipo de garantía en nombre de MUSIC Group).

### ■ 6 Recetas de errores

Con las instrucciones propias de las normativas y leyes locales aplicables, MUSIC Group no será responsable de caso al no quererse por el cliente conseguir, formar o tener a disposición de cualquier tipo de baño ningún concepto la responsabilidad de MUSIC Group por esta garantía limitada sobreponiendo el valor de este producto de acuerdo a la factura.

### ■ 7 Limitación de responsabilidad

Esta garantía limitada es la única y exclusiva garantía entre UD. y MUSIC Group. Esta garantía limitada a cumplir una condición de validez a medida establecida con este aparato. MUSIC Group no ofrece ninguna otra garantía o responsabilidad sobre este producto.

### ■ 8 Otras cláusulas de garantía y Leyes nacionales

■ Esta garantía limitada no exige al limitar las leyes legales propias del comprador sobre tal.

■ Los puntos de esta garantía limitada y sus condiciones así son aplicables salvo en el caso de que supongan la infracción de cualquier legislación local aplicable.

■ Esta garantía no limita la obligación del vendedor en lo relativo a la conformidad de este aparato de acuerdo a las leyes y las responsabilidades previstas en las.

### ■ 9 Notas finales

Los términos de este servicio de garantía están sujetos a cambios sin previo aviso. Si quiere consultar los términos y condiciones de garantía actualizados, así como la versión más reciente sobre la garantía limitada de MUSIC Group, consulte todos los detalles en la página web behringer.com.

• MUSIC Group, el logotipo MUSIC Group, MUSIC Group logo y MUSIC Group IP Ltd. son marcas registradas de MUSIC Group IP Ltd. MUSIC Group es una marca registrada de MUSIC Group IP Ltd. MUSIC Group IP Ltd. es una compañía del grupo MUSIC Group.

## FR Consignes de sécurité



**CAUTION**  
NE PAS APPUYER SUR LA CLAVILLE DE TERRE  
**ATTENTION**  
NE PAS APPUYER SUR LA CLAVILLE DE TERRE.

Les points indiqués par ce symbole portent une tension électrique suffisante pour causer un choc électrique. Utilisez uniquement des câbles d'alimentation de haute qualité disponibles dans les points de vente avec les connecteurs Jack mono 6,35 mm (1/4") installés. Toute autre installation ou modification doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.

**Attention**  
Le symbole avertit de la présence d'une tension dangereuse et non liée à l'utilisation de l'appareil - elle peut provoquer des électrochocs.

**Attention**  
Ce symbole signale les consignes d'utilisation et d'entre l'les importantes dans la documentation fournie. Lisez les consignes de sécurité du moment d'utilisation de l'appareil.

**Attention**  
Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le capot de l'appareil ni démonter le panneau arrière. L'utilisation de l'appareil ne peut être assurée uniquement par l'utilisateur. Toute autre réparation à un professionnel qualifié.

**Attention**  
Pour éviter les risques de feu et de choc électrique, n'apportez pas d'appareil à la pluie, à la rosée, aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne posez pas de liquide contenant un liquide sur l'appareil (un vase par exemple).

**Attention**  
Les consignes de sécurité et d'utilisation sont destinées à un personnel qualifié. Pour éviter tout risque de choc électrique, défectuer toute réparation sur l'appareil qui ne soit décrite par le moment d'utilisation, les éventuelles réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.
5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses trous de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.

**II. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une radiateur ou tout appareil dégagent de la chaleur (y compris un ampli de puissance).**

**9. Ne supprimez jamais la sécurité des piles bipolaires ou des piles toro. Les piles bipolaires possèdent deux contacts de batterie différents. Le plus large est le contact de sécurité, les piles toro possèdent deux contacts plus靠近 à la terre servant de sécurité. Si la pile de l'unité d'alimentation n'a pas été correctement fixée, cela correspond pas à celle de votre installation électrique. Cela appelle une électricité pour effectuer le changement de piles.**

**10. Installez le système d'alimentation de cette façon que personne ne puisse marcher dessus et qu'il soit protégé contre les personnes. Assurez-vous que le système d'alimentation est suffisamment protégé, notamment au niveau de sa prise électrique et de l'outil où il est relié à l'appareil; cela est également valable pour une éventuelle rallonge électrique.**

**11. Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires autorisés par le fabricant.**



Déplacez précautionneusement tout équipement ou câble chargé pour éviter d'éventuelles blessures ou cas de court.

**12. Maintenez l'appareil à la tension secteur en cas d'orage ou si l'appareil n'est installé pendant une longue période de temps.**

**14. Les travaux d'entretien de l'appareil doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié. Aucun entretien n'est nécessaire sauf si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit (dommages sur le cordon d'alimentation ou la prise par exemple), si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur de celui-ci, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou à la suite d'une chute.**

**15. L'appareil doit être connecté à une prise secteur dotée d'une protection par rapport à la terre.**



**16. La prise électrique ou la prise RJ45 de tout appareil démonté de l'unité principale doit rester accessible au personnel.**

## DÉNI LÉGAL

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET APPARENCE SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.**  
**PRÉSSENSE NON GARANTIE. BEHRINGER NE FAIT PAS PARTIE DE MUSIC GROUP (MUSIC-SHIPPING.COM).**

**TOUTES LES MARQUES DÉPOSÉES SOUVENT LA PROPRIÉTÉ DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. LA SOCIÉTÉ MUSIC GROUP N'ACCÈPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS LES ÉVENTUELLES DOMMAGES OU PERTES SUBIS PAR D'AUTRES EN SE BASANT EN ENTIER OU EN PARTIE SUR LES DESCRIPTIONS, PHOTOGRAPHIES OU DÉCLARATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT. LES COULEURS ET CARACTÉRISTIQUES PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT DE CELLES DU PRODUIT.**

**LES PRODUITS MUSIC GROUP NE SONT VENDUS QUE PAR LE TRAÎNS DE REVENDEURS AGÉS.**

**LES DISTRIBUTEURS ET LES REVENDEURS NE SONT PAS AGENTS DE MUSIC GROUP ET MONT ABSOLUMENT AUCUNE AUTORITÉ POUR ENGAGER OU REPRÉSENTER.**

**LA SOCIÉTÉ MUSIC GROUP DE FAÇON IMPLIQUE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CE MODE D'EMPLOI EST PROTÉGÉ PAR DROITS D'AUTEURS. IL EST INTERDIT DE TRANSMETTRE OU DE COPIER EN MODE D'EMPLOI SOUS QUILLE FORME QUE CE SOIT, PAR QUEL MOYEN QUE CE SOIT, ÉLECTRONIQUE OU MÉCANIQUE, CE QUI COMPREND LES MÉTIERS DE PHOTOCOPIE ET D'IMAGE, SAUF SI EXPRESSEMENT DE QUELLE FAÇON QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT LE MIT, SAUF LA PERMISSION ÉCRITE EXPRESSE DE MUSIC GROUP IP LTD.**

**TOUTES DROITS RÉSERVÉS.**

© 2011 MUSIC Group IP Ltd.  
Trident Chambers, Trident Way, MD, RG1 2QE,  
Reading, Royaume-Uni. Tous droits réservés.

## GARANTIE

### III. Garantie

**III. Cette garantie limitée est valide que si vous avez acheté ce produit auprès d'un revendeur MUSIC Group agréé dans le pays d'achat. Vous trouverez une liste des revendeurs agréés sur le site de MUSIC Group, à l'adresse behringer.com dans la section "Where to Buy", ou vous pouvez contacter le bureau MUSIC Group le plus proche de chez vous.**

**17. MUSIC Group® garantit les composants mécaniques et électriques de ce produit contre tout défaut matériel ou de main-d'œuvre lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, pendant une période de 24 mois à partir de la date d'achat (consultez le chapitre n° 5-4 ci-dessous), sauf si une clause de garantie plus longue est stipulée par les législations locales. En cas de défaut de produit pendant la période de garantie spécifiée (mentionnée dans le cadre détaillé par le chapitre n° 5-4, MUSIC Group, à sa propre discrétion, pourra déclarer de remplacer ou de réparer le produit en utilisant des pièces ou des produits neufs ou remanufacturés). Dans le cas où MUSIC Group déclara de remplacer la totalité du produit, cette garantie limitée s'applique au produit de remplacement pour le restant de la période de garantie, soit une 24 mois [sauf si une clause de garantie plus longue est stipulée par les législations locales] à partir de la date d'achat du produit initial.**

**18. Après l'acceptation de la demande de garantie, le produit remplacé ou réparé sera envoyé au client avec le poste payé par MUSIC Group.**

**19. Toute demande de garantie contre que celle délivrée par le texte ci-dessous sera refusée.**

**CONSERVEZ VOTRE RECH D'ACHAT. IL EST VOTRE PREUVE D'ACHAT ET PREUVE DE GARANTIE. LAIT GARANTIE LIMITÉE EST DONNÉE SANS PREUVE D'ACHAT.**

### IV. Enregistrement sur ligne

**Pourriez-vous nous faire savoir que vous possédez ce produit en nous envoyant un e-mail à l'adresse "Support" et passez le temps de lire avec attention les termes et conditions de cette garantie. Un enregistrement de votre achat et matériel nous aidera à faire vos réparations plus rapidement et plus efficacement. Merci de votre coopération !**

### V. Autorisation de retour du matériel

**20. Pour faire pour la garantie, contactez le revendeur agréé depuis vous avec acheté l'appareil. Si votre revendeur MUSIC Group ne se trouve pas à proximité, contactez le distributeur MUSIC Group de votre pays, dont la liste se trouve dans la section "Support" de site behringer.com. Si vous ne trouvez pas votre pays dans la liste, essayez de régler votre problème dans la section "Online Support" de la page "Support" sur le site behringer.com. Attention, vous pouvez faire une demande de prise en charge par la garantie en ligne sur le site behringer.com. REMARQUE : nous envoyez le produit. Toutes les demandes doivent être accompagnées d'une description du problème et du numéro de série du produit. Après avoir vérifié la validité de la garantie par la consultation du reçu ou du bon d'achat original, MUSIC Group vous donnera un numéro d'autorisation de retour ("Return RA#").**

**21. Le produit doit être bien emballé dans son conditionnement d'origine avec le numéro d'autorisation de retour à l'adresse indiquée par MUSIC Group.**

**22. Seuls les produits dont le poste a été accepté seront acceptés.**

### VI. Exclusion de garantie

**23. Cette garantie limitée ne couvre pas les consummables et les pièces jetables comme, par exemple, les fusibles et les piles. Dans les cas possibles, MUSIC Group garantit les lampes ou ampoules contenues dans le produit contre tout défaut de piles ou de fusible pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat.**

**24. Cette garantie limitée ne couvre pas le produit s'il a été modifié de façon électrotechnique ou mécanique. Si le produit doit être modifié ou adapté pour être compatible avec une législation locale ou nationale relative à la sécurité ou aux normes techniques, dans un pays qui n'est pas le pays pour lequel le produit a été prévu et fabriqué à l'étranger, cette modification/bénéfice ne sera pas considérée comme un défaut de piles ou de fusible. Cette garantie limitée ne couvre pas ces modifications/adaptations, qu'elles aient été réalisées correctement ou non. Selon les termes de cette garantie.**

**25. MUSIC Group ne pourra pas être tenue responsable des coûts liés de telles modifications/bénéfices.**

**26. Cette garantie limitée est soumise que l'aspect matériel du produit. Elle ne couvre pas l'assistance technique liée à l'utilisation d'un produit ou d'un logiciel et ne couvre aucun produit logiciel fourni ou non avec le produit. Les logiciels sont fournis "TEL QUEL". Il est alors que le logiciel ne sera pas expédié, fourni avec sa propre garantie.**

**27. En registrant sur ligne**

**Tous à enregistrer votre nouveau produit en ligne.**

**28. Cette garantie limitée n'est pas valide si le service de réparation appliqué en vente a été modifié ou supprimé du produit.**

**29. Les inspections générales et les tests de maintenance et d'opération sont totalement exclu de cette garantie, notamment, si le problème vient d'une mauvaise manipulation ou de l'utilisation du produit par l'utilisateur. Cette exclusion s'applique également aux défauts et pannes liés par l'usage normal. C'est en particulier le cas des fusibles, fusées, protection électrique, fusibles fusibles, cordes d'instrument de musique, fusibles fusibles et toutes piles ou éléments similaires.**

**30. Les dommages causés par les conditions suivantes ne sont pas couverts par la garantie :**

- Abus ou mauvaise utilisation ou entretien, négligence ou non respect de l'utilisation du produit selon les instructions données dans le manuel d'emploi ou le guide d'utilisation BEHRINGER.

- L'usure ou utilisation de l'appareil d'une façon ne correspond pas aux prévisions ou législations de client ou techniques applicables dans le pays où le produit a été vendu.

- Dommages causés par l'acte de Dieu ou de la Nature (volcan, inondation, inondation, etc.) ou toute autre condition au-delà du contrôle de MUSIC Group.

- Toute réparation ou conversion de livrer défaillante par un personnel non agréé (ce qui comprend l'utilisation) annule immédiatement la garantie.

- Si une inspection du produit réalisée par MUSIC Group indique que la panne ou le défaut en question n'est pas couvert par la garantie, les coûts d'inspection seront à la charge du client.

- Les produits qui ne sont pas pris en charge par les termes de cette garantie seront réparés à la charge de l'utilisateur. MUSIC Group ne ses coûts de réparation agiraient l'acheteur de telles circonstances. Si l'acheteur ne paiera pas un montant de réparation fort dans les 6 semaines suivant la notification, MUSIC Group pourra le produire à ses frais avec une facture séparée pour les frais de port et d'expédition.

- Cette garantie limitée ne couvre pas le produit s'il a été modifié de façon électrotechnique ou mécanique. Si le produit doit être modifié ou adapté pour être compatible avec une législation locale ou nationale relative à la sécurité ou aux normes techniques, dans un pays qui n'est pas le pays pour lequel le produit a été prévu et fabriqué à l'étranger, cette modification/bénéfice ne sera pas considérée comme un défaut de piles ou de fusible. Cette garantie limitée ne couvre pas ces modifications/adaptations, qu'elles aient été réalisées correctement ou non. Selon les termes de cette garantie.

- Les revendeurs MUSIC Group agréés ne vendront pas de produits usagés directement dans les revendeurs en ligne. Les achats réalisés dans les revendeurs en ligne sont liés à l'entière responsabilité et aux risques de l'acheteur. Les preuves d'achat issues de ventes aux revendeurs en ligne ne sont pas acceptées pour vérification ou preuve d'achat et MUSIC Group n'aura pas et ne remplacera pas les produits achetés aux revendeurs en ligne.

### VII. Transfert d'une garantie

**Cette garantie limitée est attribuée uniquement à l'acheteur initial (client d'un revendeur agréé). Elle n'est pas transférable aux personnes suivantes qui achètent le produit. Personne n'est autorisé [revendeur, etc.] à donner une preuve de garantie de la part de MUSIC Group.**

### VIII. Réparation en cas d'erreurs

**Sauf uniquement avec les lois locales applicables, MUSIC Group ne prend pas être tenue responsable des coûts liés de telles modifications/bénéfices.**

**Sauf uniquement avec les lois locales applicables, MUSIC Group ne prend pas être tenue responsable des coûts de l'assurance dommage ou d'assurer partie indépendante liée à l'utilisation du produit. La responsabilité de MUSIC Group ne peut pas être totale, même dans le cadre de la garantie, dépasser la valeur du produit indiquée sur la facture d'achat.**

### IX. Limitation des responsabilités

**Cette garantie limitée celle que présente dans cette page représente la seule garantie contre toute vente et MUSIC Group. Elle annule et remplace toutes les autres formes de garantie ou de compensation faits ou accordés à ce produit. MUSIC Group ne fournit aucune garantie pour ce produit.**

### X. Autres droits et lois nationales

**Cette garantie limitée n'est pas en conflit avec les lois et règlements de l'acheteur en tant que communautés.**

**Ces dispositions de la garantie limitée mentionnées dans ces pages ne sont applicables que dans le cadre des lois locales.**

**Cette garantie excepte pas les devoirs de ces obligations de respect de confidentialité du produit aux législations locales et de prise en charge des défauts relatifs.**

**Cette garantie excepte pas le vendeur de ces obligations de respect de confidentialité du produit aux législations locales et de prendre en charge les défauts relatifs.**

**Cette garantie ne couvre pas les coûts de l'acheteur de l'assurance dommage ou d'assurer partie indépendante liée à l'utilisation du produit.**

**Ces produits qui ne sont pas pris en charge par les termes de cette garantie seront réparés à la charge de l'utilisateur. MUSIC Group ne ses coûts de réparation agiraient l'acheteur de telles circonstances. Si l'acheteur ne paiera pas un montant de réparation fort dans les 6 semaines suivant la notification, MUSIC Group pourra le produire à ses frais avec une facture séparée pour les frais de port et d'expédition.**

**Ces revendeurs MUSIC Group agréés ne vendront pas de produits usagés directement dans les revendeurs en ligne. Les achats réalisés dans les revendeurs en ligne sont liés à l'entière responsabilité et aux risques de l'acheteur. Les preuves d'achat issues de ventes aux revendeurs en ligne ne sont pas acceptées pour vérification ou preuve d'achat et MUSIC Group n'aura pas et ne remplacera pas les produits achetés aux revendeurs en ligne.**

## DE Wichtige Sicherheitshinweise



**Wichtig:**  
Die mit dem Symbol markierten Abschnitte müssen zu wichtigsten.

den die Gefahr eines Stromschlags besteht.  
Verwenden Sie nur hochwertige, im Handel erhältliche Lautsprecherkabel mit erfasstem G3 von Herstellern. Alle anderen Installationen oder Montageteile sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

**Achtung:**  
Um eine Gefährdung durch Stromschlag zu verhindern, darf die Gerätebefestigung kein Kontakt mit nicht abgeschirmten Kabeln haben. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Benutzer ausprähbaren Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

**Achtung:**  
Um eine Gefährdung durch Feuer bzw. Stromschlag zu verhindern, darf dieses Gerät weder Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden noch sollte Sprühwasser oder tropfende Flüssigkeiten ins Gerät gelangen können. Stellen Sie bitte mit Feuchtigkeit gefüllte Gegenstände, wie z. B. Tassen, auf das Gerät.

**Achtung:**  
Die Service-Hinweise sind nur durch qualifiziertes Personal zu befolgen.  
Um eine Gefährdung durch Stromschlag zu verhindern, müssen Sie bitte keinen Reparatur an dem Gerät durchführen, die nicht in der Herstelleranleitung beschrieben sind. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

1. Lesen Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Richten Sie alle Hinweise an.
4. Beleben Sie alle Bedienungsanweisungen.
5. Richten Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Richten Sie kein Wasser des Gerätes die Heizkörper hinzu.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserspülern und Spülmaschinen hinzu. z. B. Waschmaschine, Waschraum oder anderen kleinen eingeschlossenen Räumen [nicht Waschküche].
9. Entfernen Sie in keinem Fall die Sicherheitsvorrichtung von Zwischen- oder Verteilerteilen. Ein Zwischenstecker hat zwei unterschiedliche Kontaktkontakte. Eingesetzter Stecker hat zwei Kontaktkontakte und einen dritten Erdungsstecker. Der letztere Steckkontakt oder der zusätzliche Erdungsstecker dient Ihrer Sicherheit. Führen das

eingeführte Steckersymbol nicht zu Ihrer Steckdose pass, müssen Sie sich bitte an einen Händler, damit die Steckdose entsprechend angepasst wird.

10. Verlegen Sie das Metallblech so, dass es vor Tälern und scharfen Kanten geschützt und nicht beschädigt werden kann. Achten Sie bitte jedoch darauf, im Bereich der Stecke, Verriegelungsschalter und an der Stelle, an der das Metallblech das Gerät verlässt, auf ausreichenden Schutz.
11. Das Gerät muss jederzeit mit isolierten Schaltern und Stromnetz abgeschlossen sein.
12. Sollte der Hauptstromschalter oder eine Sicherungseinheit die Funktionsfähigkeit Ihres Produkts beeinträchtigen, kontaktieren Sie bitte autorisierte Fachfirmen. VERTRÄGE, DIE VERTEILERHAFTEN UND WÄRME sind keine Vertreter von MUSIC Group und sind nicht berechtigt, MUSIC Group Produkten oder Produkten ähnlicher Art. Die Rechte und Pflichten von MUSIC Group sind nicht vertraglich übertragen.
13. Verwenden Sie nur Zulassungen/Abnahmen, die vom Hersteller gegeben sind.



**14. Transportieren Sie keinen, Stativmontage, Stativ, Rollen oder Beste, die vom Hersteller bekannt oder im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Sie einen**

**Wagen benötigen, setzen Sie vorsichtig keine Bewegungen des Wagen-Gerüstbaus ein, um Verletzungen durch Stoßwellen zu verhindern.**

15. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gefahr oder wenn Sie das Gerät einige Zeit nicht benutzen.

16. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Service-Personal ausführen. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät in ungewöhnlichen Weise beschädigt wurde (z. B. Beschädigung des Metallbleches oder Stativs), Frequenzfehler oder Feuchtigkeit in das Gerät eindringen gelungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder auf dem Boden gefallen ist.



**17. Korrekte Entsorgung:** dieses Produkt ist kein Symbol weit darüber hinaus, das Produkt entspricht der IEC-Norm IEC 60065-1 und der jeweiligen nationalen Gesetze nicht zusammen mit Ihren Haushaltsabfällen zu entsorgen. Dieses Produkt sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Recycling elektronischer und elektrischer Geräte (EEE) abgegeben werden. Wegen technischer Sicherheiten, die sowohl mit elektronischen und elektrischen Geräten in Verbindung stehen, könnte eine unvorsichtige Entsorgung dieser Abfallart eine negative Auswirkung auf Mensch und Umwelt haben. Elektrisch und elektronisch für Recycling zu eignen Entsorgung dieses Produkts die offizielle Richtlinie mehrerer Personen. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihres Geräts bei einer Recycling-Stelle rufen Sie bitte Kontakt zum zuständigen örtlichen Büro, Entsorgungsamt oder zu Ihren Heizungsabfallabholungen auf.

**9. Entfernen Sie in keinem Fall die Sicherheitsvorrichtung von Zwischen- oder Verteilerteilen. Ein Zwischenstecker hat zwei unterschiedliche Kontaktkontakte. Eingesetzter Stecker hat zwei Kontaktkontakte und einen dritten Erdungsstecker. Der letztere Steckkontakt oder der zusätzliche Erdungsstecker dient Ihrer Sicherheit. Führen das**

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN WIRD ERSTEN AUFSEHEN KÖNNEN. WIR GARANTIEREN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN DER MUSIK GROUP GURKE-GRUNDLAGEN. ALLE WÄRTEREICHEN SIND DAS EIGENTUM DER MUSIK GROUP. MUSIK GROUP ÜBERNAHM KEINE HAFTUNG FÜR VERLUSTE, DIE PERSONEN ENTSTEHEN, DIE SICH GALTZÜNDUNGEN, FOTOS ODER ANDERE VERLASSEN. ANGEMELDETE RAUEN UND SPERRFUNKTIONEN KÖNNEN GEHÄNGT VON PRODUKT ABHÄNGEN. MUSIC GROUP PRODUCE WERKE IN WILDEINER AUTORISIERTEN FACHFIRMEN. VERTRÄGE, DIE VERTEILERHAFTEN UND WÄRME SIND KEINE VERTRÄTER VON MUSIC GROUP UND SIND NICHT BEBRECHTIGT. MUSIC GROUP GURKE AUSGENOMMEN GÜLTIG STYLICHE VERLASSEN. VERLASSEN ODER REPRÄSENTATIONEN ZU VERPFLICHTEN. WIESE VERPFLICHTUNGSMÄGLICHKEIT IST UNBEDINGT AUCH RECHTSCHEIDIG. KONTAKT DIESES KOMPLEXS AUF IN DERSEINER FORM ODER MIT INGEWEDELNEN MITTELN. ELEKTRONISCHE ODER MECHANISCHE, KOMPLIKATIVE FOTODRUCKE ODER ANFRAGEN, ZU INHALTENEN ZWECKEN OHNE DIE SCHMIERFLIEHE ZUSTIMMUNG DER Firma. MUSIC GROUP IP CHT. VERPFLICHTET DASS RECHTSABRÄUMEN VERBRECHEN.

**ALLE RECHTE VORERHALBT.**  
© 2011 MUSIC Group IP Ltd.  
Wilson Chambers, Whitehouse Esq., Rd. Nr. 146,  
Paul Town, Tadworth, British Virgin Islands

## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

### 1 Garantie

**1. Diese eingeschränkte Garantie ist möglich, wenn Sie das Produkt von einem autorisierten MUSIC Group Händler in Großbritannien erworben haben. Eine Liste mit autorisierten Händlern finden Sie auf MUSIC Groups Website: [Behringer.com](#) unter „Where to Buy“ oder direkt unter [Behringer.co.uk](#).**

**2. MUSIC Group® gewährt für den Zeitraum eines (1) Jahres ab Datum des Kaufs, sofern keine Mindestgarantie von geltenden örtlichen Gesetzen gefordert ist, dass die mechanischen und elektronischen Bauteile des Geräts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, wenn das Gerät unter normalen Betriebsbedingungen eingesetzt wird (alle Bedingungen der eingeschränkten Garantie in § 4 unten). Wenn das Produkt während der festgelegten Garantie einen Defekt aufweist und dieser Defekt nicht unter § 4 ausgeschlossen ist, wird MUSIC Group nach Ihren Erwartungen das Produkt nicht gegen neuere oder außergetriebene Produkte oder Bauteile austauschen oder reparieren. Sollte MUSIC Group sicherstellen, das Produkt komplett zu entfernen, wird die eingeschränkte Garantie für die Dauer der weiteren eingeschränkten Garantie, d. h. ein (1) Jahr [oder eine andere ausreichende Mindestgarantie] ab Datum des Kaufs auf das Gerät nicht eingesetzt.**

**3. Bei beweisbarem Kaufbeispiel wird das eingeschränkte Garantie Produkt von MUSIC Group nach Ihren Erwartungen zurückgegeben.**

**4. Sollte die eingeschränkte Garantie werden nicht gewährt:**  
**WIE JEDEM SIE HIER DASERKETTE, SONSTIGE ALLE ERSATZTEILE UND GEMEINSCHAFTSUNG, OHNE KOURIERS KANNEN SIE DEN GARANTIEBEDARF.**

### 2 Online Registrierung

Registrieren Sie bitte für neuen BEHINGER Gerät möglichst direkt nach dem Kauf unter [behringer.com](#) bei dem Produkt „Support“ und lesen Sie aufwärts an die Bedingungen unserer eingeschränkten Garantie. Nach der Registrierung Ihres Produkts und Gerät bei uns können wir Ihre Reparaturansprüche wesentlich schneller und effizienter bearbeiten. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

### 3 Reparatur zu Ihnen

**1. Ihre Garantiebedingungen zu erhalten, setzen Sie bitte mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sollte sich der MUSIC Group Händler nicht in Ihrer Nähe befinden, können Sie auch den MUSIC Group Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der unter [behringer.com](#) in der Rubrik „Support“ aufgeführt ist. Wenn Ihr Land nicht aufgeführt ist, können Sie auch den BEHINGER Customer Service installieren, der ebenfalls unter [behringer.com](#) in der Rubrik „Support“ zu finden ist. Alternativ richten Sie bitte Ihren Garantiesatz nach unter [behringer.com](#), BEHINGER das Produkt zurück. Alle Anfragen müssen ergänzt werden um eine Beschreibung des Problems und der Seriennummer des Produkts. Nach Prüfung des Garantiesatzes anhand des eingeschränkten Garantie steht MUSIC Group eine Reparaturzeit von „JAHR“ zu.**

**2. Das Gerät muss nach Mäßt in Originalverpackung mit der Reparaturzeiterne an den MUSIC Group gesandt werden gestellt werden.**

**3. Keine Sendungen werden nicht angenommen.**

### 4 Garantie ausschließen

**1. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Verluste, wie Sicherungen und Batterien. Nochmehr, gewährt MUSIC Group für weniger als 30 Tage ab Kaufdatum die Garantie, dass die im Produkt enthaltenen Batterien oder Akkus frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.**

**2. Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht für Produkte, die auf illegale Weise elektrisch oder mechanisch modifiziert wurden. Wenn ein Produkt verändert oder angepasst werden muss, damit es in einem Land, für das es ursprünglich nicht entwickelt oder hergestellt wurde, den geltenden technischen oder sicherheitstechnischen Standards auf nationaler oder lokaler Ebene entspricht, ist diese Besitzerschaft Reparatur nicht als Material- oder Verarbeitungsfehler anzusehen. Diese eingeschränkte Garantie umfasst nicht diezeitige Fehlfunktionen/Heraussetzen nichtängig davon, ob diese wahrgenommen durchgeführt werden oder nicht. MUSIC Group übernimmt im Rahmen dieser Garantie für diezeitige Fehlfunktionen auch keine Kosten.**

**3. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für die Hardware des Produkts. Sie schließt keine technische Unterstützung für die Bewertung der Hard- oder Software ein und sie gilt nicht für Software-Produkte, gleichzeitig als sie im Produkt enthalten sind oder nicht. Die Software wird im „JAHR-ZURÜCK“ geliefert, selbst bei hoher Bewertung eingeschränkte Software-Garantie trifft.**

**4. Diese eingeschränkte Garantie trifft, wenn die im Werk angebrachte Servicekennung entfernt oder entfernt wurde.**  
**5. Diese eingeschränkte Garantie betrifft nicht, wenn die eingeschränkte Garantie des Händlers gegenwärtig nicht gültig für mechanische oder elektrische Werkzeuge oder Schäden jeglicher Art. Die Erfahrung der Firma MUSIC Group beschränkt sich in allen Fällen auf den Werteverlust des Gerätes.**

### 6 Schaden ausserkostenliche Reparatur

Technisch der Durchsetzung Inhaber Rechte, ist MUSIC Group unter dieser Garantie den Händler gegenüber nicht haftbar für schriftliche oder elektrische Werkzeuge oder Schäden jeglicher Art. Die Erfahrung der Firma MUSIC Group beschränkt sich in allen Fällen auf den Werteverlust des Gerätes.

### 7 Haftungsbeschränkung

Diese eingeschränkte Garantie ist die vollständig und endgültige Garantie, die von der Firma MUSIC Group gewährt wird. Sie setzt alle anderen schriftlichen oder elektrischen Verpflichtungen bezüglich dieses Produkts außer Kraft. MUSIC Group gewährt keine weiteren Garantien für dieses Produkt.

### 8 Andere Garantien und rechtliche Gewichte

**1. Unter diese eingeschränkte Garantie fallen auch keine Schäden/Defekte, die vorsätzlich werden durch:**

- unzulässige Handhabung, Nichtachtung oder Fehlgebrauch des Geräts entgegen den Hinweisen, die in den Bedienungs- oder Wartungsanleitungen der Firma BEHINGER aufgeführt sind;

- den Anschluss oder Gebrauch des Produkts in einer Weise, die den geltenden technischen oder sicherheitstechnischen Anforderungen in dem Land, in dem das Gerät eingesetzt wird, nicht entspricht;
- Schäden/Defekte, die durch falsche Gewalt/Unfall, Brand, Überbelastung und/oder anderweitig auf die Firma MUSIC Group zurückliegenden Ursachen bestehen.

**2. Die eingeschränkte Garantie trifft, wenn das Gerät durch nicht autorisierte Personen (nicht Mäßt dem Händler) repariert oder geöffnet wurde.**

**3. Sollte bei einer Überprüfung des Geräts durch MUSIC Group festgestellt werden, dass der fragile Defekt nicht unter die eingeschränkte Garantie fällt, muss der Käufer die Kosten der Überprüfung tragen.**

**4. Produkte ohne Garantiesatz werden nur gegen Kostenübernahme durch den Käufer repariert. MUSIC Group oder für autorisierte Service-Center und den Händler nach über die Schilder informieren. Sollte der Käufer innerhalb von sechs Monaten nach Reparaturzeitung keine schriftlichen Reparaturantrag mit Kostenübernahme stellen, wird MUSIC Group das Gerät mit einer separaten Rechnung für Frachtkosten und Verpackung per Postkarte an den Käufer zusenden. Wenn ein Reparaturantrag gegen Kostenübernahme erhält wird, werden die Kosten für Frachtkosten und Verpackung zusätzlich, ebenfalls generell, in Rechnung gestellt.**

**5. Autorisierte MUSIC Group Händler erhalten neue Produkte nicht direkt in andere Adressen. Käufe in andere Adressen sind mit Kosten belastet. Bestellungen von Kunden in andere Adressen oder Kontakte werden bei der Garantieverlängerung nicht akzeptiert und die in einer solchen bestellten Produkten werden von MUSIC Group wieder repariert nach vereinbart.**

### 9 Übertragbarkeit der Garantie

Diese eingeschränkte Garantie wird ausschließlich dem ursprünglichen Käufer (nach dem Verkaufshändler) gewährt und ist nicht übertragbar auf Personen, die das Produkt anschließend kaufen. Händler der Firma MUSIC Group ist kein Käufer (Händler etc.) bewohnt; Garantiesatz für die Firma MUSIC Group abweichen.

## PT Instruções de Segurança Importantes



**Aviso!**  
Tenha cuidado com o chão  
carregado com eletrofísica de  
magnitude suficiente para constituir um risco de  
choque elétrico. Use apenas cabos de alta-fidélite  
e certifique-se de que todos os dispositivos de alta qualidade tem  
plugue 15 de 15' p/ proteção. Todas as outras  
instalações e modificações devem ser efetuadas por  
pessoas qualificadas.

**Atenção!**  
Este símbolo indica que o usuário  
deve opor-se à leitura das instruções de  
manutenção que acompanham o  
equipamento. Por favor leia o manual de instruções.

**Atenção!**  
De forma a diminuir o risco de choque  
elétrico, não remova a cobertura  
(ou a tampa de trás). Não existem peças substituíveis por  
parte do utilizador no seu interior. Para esse efeito recorra a  
um técnico qualificado.

**Atenção!**  
Para evitar riscos de incêndios ou  
choques elétricos, não remova a cobertura  
(ou a tampa de trás). Não existem peças substituíveis por  
parte do utilizador no seu interior. Para esse efeito recorra a  
um técnico qualificado.

**Atenção!**  
Estas instruções de operação devem ser  
utilizadas, com exclusividade, por técnicos de  
assistência qualificados. Para evitar choques elétricos,  
não proceda a reparações em interiores, que não as  
indicadas nas instruções de operação, salvo se permitido as  
qualificações necessárias. Para evitar choques elétricos,  
não proceda a reparações em interiores, que não as  
indicadas nas instruções de operação. Só deve fazer reparações as  
qualificações necessárias.

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Peça atenções a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este dispositivo perto de água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de  
acordo com as instruções de fabricante.

8. Não instale parte de qualquer fonte de calor tal  
como radiadores, lumes de ar quente, fogões de sala  
ou outros aparelhos [incluindo amplificadores] que  
produzem calor.

9. Não anule a objectiva de segurança das fichas  
polarizadas ou de tipo de ligação à terra. Uma ficha  
polarizada dispõe de duas patentes sendo uma mais larga

do que a outra. Esta ficha só pode ligar-se à terra disposta  
de duas patentes e em sentido de ligação à terra.  
A patente larga tem o sentido de ligação à terra para  
sua segurança. Se a ficha fornecida não encontrar sua  
patente, consulte um eletricista para a substituição da  
ficha desfeita.

10. Proteja o cabo de alimentação de possíveis en-  
gates, especialmente nas fichas, extensões, e em local  
desenhado para tal. Certifique-se de que o cabo-eletrofísica  
está protegido. Verifique periodicamente as fichas, as  
extensões e os plugues que o cabo sai do aparelho.

11. O aparelho tem de estar sempre conectado à rede  
eléctrica com o contacto de proteção intacto.

12. Se utilizar uma ficha de rede principal em uma  
instalação de aparelhos para desligar a unidade de  
funcionamento, esta deve estar sempre conectada.

13. Nunca opere ligações com fichas especificadas  
pelo fabricante.

14. Nunca opere com  
a corrente, estresse,  
rápido, sobre, ou excesso  
especificados pelo  
fabricante ou excede-  
res com o dispositivo.  
Quando utilizar um  
corrente, tensão excede-  
reis, tensão excede-  
reis o conjunto-caixa-dispositivo para evitar danos  
potenciais para terceiros.

15. Desligue este dispositivo durante as férias  
ou quando não for utilizado durante longos períodos  
de tempo.

16. Qualquer tipo de reparação deve ser sempre  
efetuado por pessoal qualificado. É necessária uma  
reparação sempre que a unidade tiver sido de alguma  
forma danificada, como por exemplo: no caso de corte  
de alimentação ou fiação, encostar em dispositivos  
de energia elétrica ou líquido, ter sido desarmada ou  
objectos inseridos para dentro do dispositivo; ou caso  
da unidade ter estado exposta à chuva ou à humidade;  
se esta não functionar normalmente, ou se houver ruído.

17. Encoste directamente neste  
aparelho este símbolo indica que  
o produto não deve ser eliminado  
juntamente com os resíduos  
domésticos, segundo a Directiva  
EEE (2002/96/CE) e a legislação  
nacional. Este produto deve  
ser levado para um centro de recolha licenciado para a  
reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e  
eletrónicos (WEEE). O tratamento incorrecto deste tipo  
de resíduos pode ter um eventual impacto negativo  
no ambiente e na saúde humana devido a substâncias  
potencialmente perigosas que estão presentes  
associadas ao EEE. Ao mesmo tempo, a sua reciclagem  
pode a reciclagem correcta deste produto contribuir  
para a utilização eficiente dos recursos naturais. Para mais  
informação acerca das localidades onde poderá devolver o seu  
equipamento usado para reciclagem, é necessário contactar  
os serviços municipais locais, a entidade de gestão de  
resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.

## LEGAL RENUNCIANTE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APLICABILIDADE ESTÃO  
SUBJETIVAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO E NÃO  
SÃO GARANTIA DE PRECISÃO. A BEHRINGER FAZ  
PARTE DE UM GRUPO CHAMADO MUSIC GROUP  
[MUSIC GROUP CONSULTING, TODAS AS MARCAS  
REERSTAM SÓ PROPRIEDADE DOS SEUS  
RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS]. MUSIC GROUP NÃO SE  
RESPONSABILIZAR POR QUALQUER PESSOA QUE POSSA  
TER SÍNOS SOBRE ELA POR QUALQUER PESSOA QUE  
ACEDE A TANTO COMPLETO QUINTAL PARCIALMENTE  
EM QUALQUER FORMA, FOTO OU AFIRMAÇÃO  
AQUI CONTIDA. CODES E ESPECIFICAÇÕES PODEM  
VARIAR EM PONTO DO PRODUTO. OS PRODUTOS  
DA MUSIC GROUP SÃO VENDIDOS ATRAVÉS  
DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS APENAS.  
DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES NÃO SÃO  
AGENTES DA MUSIC GROUP E NÃO TEM AUTORIDADE  
ALGUMA PARA DISPOR A MUSIC GROUP A  
QUALQUER TAREFA OU REPRESENTAÇÃO EXPRESSA  
OU IMPLÍCITA. ESTE MATERIAL TEM DIREITOS  
AUTORIZADOS. NENHUMA DESTE MATERIAL PODE  
SER REPRODUZIDA OU TRANSMITIDA DE QUALQUER  
FORMA DE MEIO, ELETRÔNICO OU MECÂNICO,  
INCLUINDO FOTOCÓPIA E GRAVACÃO DE QUALQUER  
TIPO, PARA QUALQUER INTENÇÃO, SEM A PERMISSÃO  
ESCRITA EXPRESA DA MUSIC GROUP LTD.

## TERMOS DIRETOS RESERVADOS.

© 2011 MUSIC Group IP Ltd.  
Wharf Chambers, Wharf Lane Esq., Rd. 104,  
Preston, Lancashire, Lancashire BB1 3HZ.

## GARANTIA LIMITADA

### 1 Garantia

■ A presente garantia limitada é válida somente se  
você compra o produto de um distribuidor autorizado  
MUSIC Group ou seu próprio comprador. Uma lista  
de distribuidores autorizados pode ser achada no website da  
MUSIC Group technology em "Where to Buy", ou você  
pode entrar em contato com a central de atendimento da MUSIC Group  
em sua própria área.

■ A MUSIC Group® garante que os componentes  
resistente e durável deste produto estão livres de  
defeitos de material e mão-de-obra se usada sob  
condições de funcionamento normais para o período  
de tempo [1] ano a data original de compra (exceto os Termos  
de Garantia Limitada no § 4 abaixo), salvo que um  
período de garantia adicionais seja tempo total não  
compreendido por lei local aplicável. Se o produto não  
iniciar defeito alinhado ao período de garantia  
especificada e que esse defeito não estiver descrito no § 4,  
a MUSIC Group, em sua discreção, substituir ou reparar o  
produto usando o produto apropriado ou as peças novas  
ou reconstruídas. Caso a MUSIC Group decida substituir  
o produto inteiro, esta garantia limitada aplica-se a  
o produto reparado para o período de garantia inicial restante,  
isto é, no [1] ano [ou período de garantia] a data de venda  
original aplicável da data da compra do produto original.

■ Sob a validade da validade da garantia, o produto  
reparado ou reparado será devolvida ao usuário com a fatura  
pagada antecipadamente pela MUSIC Group.

■ Substituições de garantia evitam que aqueles indicados  
anteriormente especificamente evitados.

EXCLUSIVAMENTE PARA OS FINS DE FINS FINAIS, ELA É ASSEGURADA PELA  
MUSIC GROUP CONSULTING, LTD. A GARANTIA  
ESTA GARANTIA LIMITADA É VÁLIDA SEM FIM. NADA  
DECOMPRE.

### 2 Regras de envio

Envie suas regras de envio do equipamento da  
MUSIC Group logo após sua compra em behringer.com  
"Support" e faça, por favor, as formas e condições  
descritas anteriormente. Registre sua compra  
e equipamento com o agente seu a prever seu  
solicitação de apoio mais rápida e eficientemente.  
Dirigido para seu representante.

### 3 Autorização para a reforma e o reembolso

■ Recomenda serviço de garantia, falar com o  
representante de apoio e o aparelho foi comprado. Se seu  
fornecedor MUSIC Group não estiver situado nas suas  
proximidades, você pode contactar o distribuidor de  
MUSIC Group para seu país situado no "Support" em  
behringer.com. Se seu país não está listado, você pode  
contactar o Serviço de Atendimento ao Cliente da  
MUSIC Group, cujas detalhes podem igualmente  
ser encontradas no "Support" em behringer.com.  
Mais afora, falar com sua solicitação de  
garantia online em behringer.com ANTES de devolver o  
produto. Todas as implicações devem ser compreendidas  
de como devolver o problema e de informar de volta do  
produto. Após ter verificado a elegibilidade da garantia  
do produto com a nota fiscal original, a MUSIC Group  
restituirá, então, um número de Automação de Retorno de  
Materiais ("RMA").

■ Solucionavelmente, o produto deve ser enviado  
em sua caixa de transporte original, juntamente com  
a adesivo de identificação de Retorno de Materiais ou  
etiqueta indicado pela MUSIC Group.

■ Os custos para frete pagos antecipadamente são  
só custos.

### 4 Excluções da Garantia

■ A presente garantia limitada não cobre as peças  
consumíveis que incluem, mas não estão limitadas  
a este, os fios e os fones. Quando aplicável,  
a MUSIC Group garante que as telhas e os revestimentos  
normais no produto estão livres de defeitos em material  
e mão-de-obra por um período de noventa (90) dias a  
partir da data de compra.

■ Esta garantia limitada não cobre o produto  
caso este tenha sido alterado ou irreversivelmente  
modificado de qualquer forma. Se o produto preciso  
ser modificado ou adaptado para cumprir com as  
páginas técnicas e de segurança aplicáveis em um nível  
nacional ou local, em que o país que ele seja a  
páginas que o produto foi originalmente destinado  
e modificado, esta modificação é feita quando  
dever ser considerada um defeito em material ou  
mão-de-obra. Esta garantia limitada não cobre quaisquer  
das dessas modificações/alterações, exceto que estas  
têm sido feitas apropriadamente ou não. As termos  
da presente garantia limitada, MUSIC Group não deverá

ser responsável por qualquer custos resultante de tais  
modificações/alterações.

■ A presente garantia limitada cobre apenas o  
hardware da música. Ela não assegura nenhuma  
outra de hardware ou software e não cobre quaisquer  
produtos de software ou serviços ou não ao produto.  
Qualquer software é fornecido "TOMO ROP" a não ser  
que expressamente fornecido com a garantia limitada  
de software.

■ A presente garantia limitada tem-se limitado com  
a duração de seis anos aplicada em linha com a duração  
da garantia do produto.

■ Todas as regras de apoio garantia estão  
exposto neste artigo da presente garantia limitada,  
especialmente, se controlado por escrito imprimido por  
parte da entidade. Isto também se aplica a decisões  
tomadas por terceiros devido a sua, especialmente,  
de bairros deslocados, potenciais danos, checando, e  
curto de garantia, bem e partes similares.

■ Descrevendo causadas pelas seguintes condições  
que estão cobertas pela presente garantia limitada:

- excesso de exposição, negligência ou falta de operação  
da unidade conforme as instruções dadas nos  
termos de serviço ou de serviço MUSIC Group;
- excesso de operação devido que, de qualquer  
forma, não siga as instruções das regulamentações  
nacionais e de segurança aplicadas no país onde o  
produto é usado;
- danos causados por agentes atmosféricos  
(chuva, fúria, excesso, etc.) ou qualquer  
outro condicão que está além do controle da  
MUSIC Group.

■ Qualquer reparo ou alteração de qualquer tipo  
por pessoa não autorizada (p. ex. bairros) anulará  
qualquer garantia limitada.

■ Se uma inspeção de produto realizada pela  
MUSIC Group revelar que o defeito em questão não é  
coberto pela garantia limitada, os custos da inspeção  
devem ser pagos pelo cliente do proprietário.

■ Produtos que não correspondem as termos desta  
garantia limitada serão considerados sub-desenvolvidos  
ou improcedentes. MUSIC Group se reserva de direito  
a restringir a garantia limitada a termos de tal desvantagem.

■ Produtos que não correspondem as termos desta  
garantia limitada serão considerados sub-desenvolvidos  
ou improcedentes. MUSIC Group se reserva de direito  
a restringir a garantia limitada a termos de tal desvantagem.  
Caso o proprietário faça uso de uma política de seguro  
por conta de 6 semanas após a modificação,  
MUSIC Group devolverá a totalidade das pagamentos  
recebidos, menos a taxa futura resarcida para a fatura e  
entrega. Tais custos também estarão inclusos em  
faturas separadas quando o proprietário tiver enviado a  
política de seguro para resarcimento.

■ Fornecedores autorizados MUSIC Group não  
venderam produtos novos diretamente em bairros online.  
Compras feitas através de bairros online estão sujeitas  
às regras de compra. Compras e vendas de  
produtos feitas diretamente com MUSIC Group

### 5 Transcrição da Garantia

A presente garantia limitada é estendida exclusivamente  
ao comprador original [cliente de seu distribuidor  
autorizado] e não é transferível a qualquer terceiro  
pessoal independentemente comprar este produto.  
Portanto, todo preço [distribuidor, etc.] deve ser  
indicado a sua própria garantia limitada de  
MUSIC Group.

### 6 Processo da Indemnização

Sujeita-se ao princípio de lei de aplicação local, a MUSIC Group não pode  
obrigar indemnização ao comprador pela presente garantia  
por qualquer perda monetária ou indireta ou danos de  
qualquer espécie. De forma alguma deve a alegação  
financeira da MUSIC Group sob a presente garantia  
exceder o valor total da fatura do produto.

### 7 Limitação da responsabilidade legal

A presente garantia limitada é a garantia completa e  
exclusiva relativamente a MUSIC Group. Ela substitui todas  
as outras garantias e declarações em linhas relacionadas a  
este produto. A MUSIC Group não oferece outras garantias  
a este produto.

### 8 Direitos da outra garantia e lei ressalvada

■ A presente garantia limitada não cobre os direitos legais de  
comprar ou devolver como um direito de devolução de  
mercadorias.

■ Os regulamentos de garantia limitada só  
aplicam-se a aplicações de mercadorias que as mesmas  
condições para alegar a lei de aplicação local de  
aplicação.

■ Esta garantia não clama as obrigações de vendedor  
ou que concernem a qualquer falta de conformidade ao  
produto em qualquer definição existente.



### 9 Enunciado

As condições de serviço de garantia estão sujeitas a  
variação sem aviso prévio. Para as últimas termos  
e condições e informações adicionais caso respeito à  
garantia limitada da MUSIC Group, fique com os  
detalhes completos online em behringer.com.

\*www.music-group.com/retorno-de-materiais  
\*\*data limite, 2011, Outubro 31, 2011, 00:00 horas  
\*\*data limite de volta MUSIC Group

# REFERENCE AMPLIFIER A500 Controls

## EN Controls



- ① The **POWER** switch is used to power up the A500. The POWER switch should always be in its "Off" position when you connect the unit to the mains.  
POWER LED lights up as soon as you power up the A500.
- ② Each channel features a volume control. Use it to adjust gain on your A500. Both volume controls should be turned all the way to the left whenever you power the unit up or down. If an active signal is present on the input, turning the volume down will protect your speakers and your ears from unwanted "pops" or transients.
- ③ The **PROT** LED lights up whenever the protective circuitry mutes the speaker output. Please turn your A500 off immediately whenever this LED is lit.
- ④ The high-precision power indicator gives out current signal strength.
- ⑤ The **CLIP** LED lights up when the signal is distorted. Should distortion occur, reduce the input level, so that the CLIP LED no longer lights up.
- ⑥ **CHANNEL INPUT 1 (MONO)**. Connect the signal source whose output needs to be amplified.
- ⑦ **CHANNEL INPUT 2**. These are the inputs for channel 2.
- ⑧ The **STEREO/BRIDGED MONO** switch is used to toggle between the two operating modes of your A500.
- ◊ Please power the A500 down using the POWER switch each time you change the operating mode. Similarly, only connect/disconnect speaker connectors if the A500 has first been powered off!
- ⑨ **OUTPUT 1, OUTPUT 2 and BRIDGED MONO**: These are the speaker connectors of your A500 laid out as 1/4" TS mono connectors. When in mono-bridged mode, only use the BRIDGED MONO output.
- ⑩ In addition to XLR or 1/4" TRS connectors, you can also use binding posts for connecting speaker cables. When in mono-bridged mode, make sure to connect your cables to both middle connectors—as shown on the unit itself.
- ⑪ **FUSE SWITCH/VOLTAGE SELECTION**.
- ⑫ The mains connection is made via a standard **IEC RECEPTACLE**. A matching cable is enclosed.
- ⑬ **SERIAL NUMBER**.

For more details on the full functionality of this product, see the product page on behringer.com and download the full manual.

# REFERENCE AMPLIFIER A500 Controls

## ES Controles

- ① Con el interruptor **POWER** se enciende el A500. Este interruptor debe estar en la posición de apagado al conectar el aparato a la red de corriente eléctrica.  
Al encender el amplificador, se ilumina el LED POWER.
- ② Cada canal dispone de un control de nivel con el que se determina la amplificación del A500. Ambos controles deben estar completamente girados a la izquierda al encender y apagar el amplificador. Así, en caso de que hubiera una señal presente en alguna de las entradas al encenderlo, se evitará una desagradable sorpresa.
- ③ El LED **PROT** se enciende cuando el circuito de protección ha silenciado los altavoces. Si se presenta el caso, apague inmediatamente el A500.
- ④ Los LEDs indicadores de alta precisión de su A500 le informan en todo momento del nivel de su amplificador.
- ⑤ El LED **CLIP** se enciende cuando el nivel de la señal de entrada está sobrecargando la etapa final y la señal se empieza a distorsionar. Si se presentara esta situación, reduzca el nivel de entrada hasta que el LED se apague.
- ⑥ **CHANNEL INPUT 1 (MONO)**. Entradas para el canal 1. Conecte aquí las fuentes de sonido que deseé amplificar con el A500.
- ⑦ **CHANNEL INPUT 2**. Entradas para el canal 2.
- ⑧ El interruptor **STEREO/BRIDGED MONO** le permite seleccionar el modo de operación del A500.
- ◊ **Apague el A500 mediante el interruptor POWER antes de cambiar de modo. De la misma manera, conecte y desconecte los altavoces sólo cuando el amplificador esté apagado!**
- ⑨ **OUTPUT 1, OUTPUT 2 y BRIDGED MONO:** estas son las salidas jack mono de 6,3 mm para la conexión de altavoces. Para el modo puente mono utilice exclusivamente la salida BRIDGED MONO.
- ⑩ Alternativamente a las salidas jack, puede utilizar los bornes para conectar sus altavoces. Para el modo puente mono asegúrese de utilizar los dos conectores centrales (como viene indicado en el equipo).

- ⑪ **PORAFUSIBLES/SELECCIÓN DE VOLTAJE.**
- ⑫ La conexión a la red eléctrica se realiza mediante el cable con conector de tres espigas suministrado con el equipo.
- ⑬ **NÚMERO DE SERIE.**

Si quiere ver más detalles acerca de todas las funciones de este aparato, vaya a la página de este producto en nuestra web behringer.com y descárguese el manual completo.

## FR Réglages

- ⑪ On allume l'A500 avec le commutateur **POWER**. Avant de brancher l'ampli sur la tension secteur, vérifiez que le commutateur POWER est en position « Arrêt ». La LED POWER s'allume dès que vous allumez l'ampli.
- ⑫ Chaque canal de l'A500 possède un potentiomètre de volume pour le réglage de l'amplification. Placez-les tous deux en butée gauche avant d'allumer ou d'éteindre l'ampli. Vous excluez ainsi toute mauvaise surprise à vos oreilles au cas où un signal alimente déjà l'ampli lorsque vous l'allumez.
- ⑬ La LED **PROT** s'allume dès que le circuit de protection a désactivé la sortie haut-parleur. Dans ce cas, éteignez immédiatement l'A500.
- ⑭ L'afficheur de niveau de l'A500 indique le fonctionnement et l'état de l'ampli.
- ⑮ La LED **CLIP** s'allume lorsque le signal fait saturer l'ampli, ce qui peut engendrer des distorsions auditives. Dans ce cas, réduisez le niveau d'entrée jusqu'à ce que la LED Clip ne s'allume plus.
- ⑯ **CHANNEL INPUT 1 (MONO)**. Câblez la source à amplifier avec l'un des trois connecteurs de cette entrée.
- ⑰ **CHANNEL INPUT 2**. Il s'agit des connecteurs de l'entrée du canal 2 de l'A500.
- ⑱ Actionnez le sélecteur **STEREO/BRIDGED MONO** pour choisir le mode de fonctionnement de l'A500.
- ◊ **Eteignez l'A500 avec le commutateur POWER avant de modifier la position du sélecteur STEREO/BRIDGED MONO. De même, ne branchez et débranchez jamais de câble haut-parleur alors que l'ampli est allumé!**
- ⑲ **OUTPUT 1, OUTPUT 2 et BRIDGED MONO:** il s'agit des sorties haut-parleur de l'A500 sur jacks mono. En mode mono bridgé, utilisez uniquement la sortie haut-parleur BRIDGED MONO.
- ⑳ Outre des connecteurs jack, les sorties de l'A500 possèdent un bornier pour le câblage des baffles. En mode mono bridgé, reliez le baffle aux deux bornes centrales comme indiqué sur le châssis de l'ampli.

- ⑪ **PORTE-FUSIBLE / SELECTEUR DE TENSION.**
- ⑫ On établit la liaison avec la tension secteur via l'**EMBASE IEC** standard et le cordon d'alimentation fourni.
- ⑬ **NUMERO DE SERIE.**

Pour obtenir de plus amples détails sur les fonctions complètes de ce produit, consultez la page qui lui est consacrée sur le site de behringer.com et téléchargez le mode d'emploi complet.

ES

FR

# REFERENCE AMPLIFIER A500 Controls

## DE Regler

- ① Mit dem **POWER**-Schalter nehmen Sie den A500 in Betrieb. Der **POWER**-Schalter sollte sich in der Stellung "Aus" befinden, wenn Sie die Verbindung zum Stromnetz herstellen. Die **POWER**-LED leuchtet, sobald Sie das Gerät einschalten.
- ② Jeder Kanal besitzt einen Lautstärkeregler, mit dem Sie die Endverstärkung des A500 einstellen können. Beide Lautstärkeregler sollten ganz nach links gedreht sein, wenn Sie das Gerät ein- oder ausschalten. Falls doch einmal bereits vor dem Einschalten ein Eingangssignal anliegt, bleiben Sie so vor unangenehmen Überraschungen verschont.
- ③ Die **PROT**-LED leuchtet auf, wenn die Schutzschaltung den Lautsprecherausgang stummgeschaltet hat. Schalten Sie den A500 bitte unverzüglich aus, wenn dieser Fall eintritt.
- ④ Die hochpräzisen Leistungsanzeigen des A500 informieren Sie zu jedem Zeitpunkt über die Aussteuerung Ihrer Endstufe.
- ⑤ Die **CLIP**-LED leuchtet auf, wenn die Endstufe vom Signalpegel übersteuert wird, was zu wahrnehmbaren Verzerrungen führen kann. Reduzieren Sie in diesem Fall den Eingangspegel auf eine angemessene Höhe, bis die LED nicht mehr aufleuchtet.
- ⑥ **CHANNEL INPUT 1 (MONO)**. Schliessen Sie bitte hier die Signalquelle an, dessen Ausgangssignale der A500 verstärken soll.
- ⑦ **CHANNEL INPUT 2**. Dies sind die Eingänge des A500 für Kanal 2.
- ⑧ Der **STEREO/BRIDGED MONO**-Schalter dient zum Umschalten zwischen den beiden Betriebsarten des A500.
- ◊ Bitte schalten Sie den A500 mit Hilfe des **POWER**-Schalters aus, bevor Sie die Betriebsart wechseln. Nehmen Sie bitte ebenso das Lösen und Anschließen der Lautsprecherverbindungen nur bei ausgeschaltetem Gerät vor!
- ⑨ **OUTPUT 1, OUTPUT 2 und BRIDGED MONO**: Dies sind die Lautsprecheranschlüsse des A500 im 6,3-mm-Monoklinkenformat. Im Monobrückebetrieb benutzen Sie bitte nur den Ausgang **BRIDGED MONO**.

- ⑩ Alternativ zu den Klinkenbuchsen können Sie auch die Kabelklemmen zum Anschluss der Lautsprechkabel verwenden. Achten Sie darauf, im Monobückebetrieb den Lautsprecher – wie auf dem Gerät dargestellt – mit den beiden mittleren Anschlüssen zu verbinden.
- ⑪ **SICHERUNGSHALTER/SPANNUNGSWAHL**.
- ⑫ Die Netzverbindung erfolgt über eine **IEC-Kaltgerätebuchse**. Ein passendes Netzkabel gehört zum Lieferumfang.
- ⑬ **SERIENNUMMER**.

Weitere Einzelheiten zur vollen Funktionalität dieses Produkts finden Sie auf der Produktseite von behringer.com und dem zum Download bereitgestellten kompletten Handbuch.

## PT Controles

- ① Com o interruptor **POWER** coloca o A500 em funcionamento. O interruptor **POWER** deverá encontrar-se na posição "Desligado" (não premido), sempre que ligar o aparelho à corrente eléctrica. O **POWER**-LED se acende a partir do momento que se liga o aparelho.
- ② Cada canal possui um regulador do volume de som, onde pode ajustar-se o volume máximo do A500. Os dois reguladores de volume de som devem estar girando totalmente para a esquerda quando liga-se ou desliga o aparelho. Se por acaso antes da ligação já existir um sinal de entrada activado, fique protegido contra surpresas desagradáveis.
- ③ O **PROT**-LED se acende quando o circuito de protecção comutou a saída do altifalante para mudo. Desligue imediatamente o A500, se for o caso.
- ④ As indicações de potência de alta precisão do A500 informam a qualquer momento sobre o equilíbrio do comando do seu estágio final.
- ⑤ O **CLIP**-LED se acende quando o estágio final for sobre-comandado pelo nível de sinal que pode causar distorções perceptíveis. Neste caso reduza o nível de entrada para uma altura adequada até o LED não se acender mais.
- ⑥ **CHANNEL INPUT 1 (MONO)**. Conecte aqui a fonte de sinal, onde os sinais de saída devem ser amplificados pelo A500.
- ⑦ **CHANNEL INPUT 2**. Estas são as entradas do A500 para o Canal 2.
- ⑧ O interruptor **STEREO/BRIDGED MONO** serve para a comutação entre os dois modos operacionais do A500.
- ◊ Por favor, desligue o A500 com ajuda do interruptor **POWER**, antes que mude-se o modo de operação. Por favor, execute também a soltura e a conexão das conexões dos altifalantes somente com o aparelho desligado.
- ⑨ **OUTPUT 1, OUTPUT 2 e BRIDGED MONO**: Estas são as conexões de altifalantes do A500 no formato de lingueta Mono 6,3 mm. Em operação de ponte mono, por favor, utilizar somente as saída **BRIDGED MONO**.

Para obter mais detalhes sobre a funcionalidade completa deste produto, favor verificar a página do produto no site behringer.com e baixar o manual completo.

DE

PT

# EN Specifications

Output Power	
<b>RMS Power</b>	
Stereo Mode (both channels driven)	
8 Ω / 1 kHz @ 1% THD	125 W
4 Ω / 1 kHz @ 1% THD	185 W
Bridged Mono	
8 Ω / 1 kHz @ 1% THD	375 W
<b>Peak Power</b>	
Stereo Mode (both channels driven)	
8 Ω / 1 kHz	175 W
4 Ω / 1 kHz	300 W
Bridged Mono	
8 Ω / 1 kHz	600 W
<b>Input Sensitivity</b>	
Distortion	<0.01%
Frequency Response	20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB
Voltage Gain	26 dB
Damping Factor	> 220 @ 8 Ω
Input impedance	10 kΩ unbalanced, 20 kΩ balanced
Signal-to-Noise	>100 dBA
<b>Controls</b>	
Front	POWER switch GAIN control (channel 1 and 2)
Rear	MODE switch
<b>Indicators</b>	
POWER	Blue LEDs
CLIP (per channel)	Red LEDs
PROT (per channel)	Yellow LEDs
SIGNAL (per channel) -30 dB ~ -6 dB	Green LEDs
SIGNAL (per channel) -3 dB; 0 dB	Yellow LEDs
<b>Connectors</b>	
Inputs	Balanced XLR, 1/4" TRS, RCA
Outputs	1/4" TS connectors and "touch-proof" binding posts
<b>Circuit Protection</b>	
Cooling	Convection-type
Amplifier protection	Short circuit and overload
<b>Output Circuit Type</b>	
<b>Power Supply/Voltage (Fuses)</b>	
USA / Canada	120 V~, 60 Hz (T 10 A H 250 V)
UK / Australia	240 V~, 50 Hz (T 5 A H 250 V)
Europe	230 V~, 50 Hz (T 5 A H 250 V)
Japan	100 V~, 50-60 Hz (T 10 A H 250 V)
Power consumption	660 W
Mains connector	Standard IEC receptacle
<b>Dimensions/Weight</b>	
Dimensions (H x W x D)	19 x 10.85 x 4" 482.6 x 257.5 x 101.6 mm
Weight	18.5 lbs / 8.4 kg

# EN Other important information

## EN Important information

**1. Register online.** Please register your new MUSIC Group equipment right after you purchase it by visiting behringer.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently. Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.

**2. Malfunction.** Should your MUSIC Group Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the MUSIC Group Authorized Fulfiller for your country listed under "Support" at behringer.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" at behringer.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at behringer.com BEFORE returning the product.

**3. Power Connections.** Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.

## ES Aspectos importantes

**1. Registro online.** Le recomendamos que registre su nuevo aparato MUSIC Group justo después de su compra accediendo a la página web behringer.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.

**2. Averías.** En el caso de que no exista un distribuidor MUSIC Group en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor MUSIC Group de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web behringer.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

**3. Conexiones de corriente.** Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de que dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.

## FR Informations importantes

**1. Enregistrez-vous en ligne.** Prenez le temps d'enregistrer votre produit MUSIC Group aussi vite que possible sur le site Internet behringer.com. Le fait d'enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.

**2. Dysfonctionnement.** Si vous n'avez pas de revendeur MUSIC Group près de chez vous, contactez le distributeur MUSIC Group de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page "Support" de notre site Internet behringer.com. Si votre pays n'est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre "aide en ligne" que vous trouverez également dans la section "Support" du site behringer.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site behringer.com AVANT de nous renvoyer le produit.

**3. Raccordement au secteur.** Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l'appareil. Veillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique — sans aucune exception.

## DE Wegitere wichtige Informationen

**1. Online registrieren.** Bitte registrieren Sie Ihr neues MUSIC Group-Gerät direkt nach dem Kauf auf der Website behringer.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

**2. Funktionsfehler.** Sollte sich kein MUSIC Group Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den MUSIC Group Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf behringer.com unter „Support“ aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem „Online Support“ gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf behringer.com unter „Support“ finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf behringer.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.

**3. Stromanschluss.** Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.

## PT Outras Informações Importantes

**1. Registre-se online.** Por favor, registre seu novo equipamento MUSIC Group logo após a compra visitando o site behringer.com. Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.

**2. Funcionamento Defeituoso.** Caso seu fornecedor MUSIC Group não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor MUSIC Group para o seu país listado abaixo de "Suporte" em behringer.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso "Suporte Online" que também pode ser achado abaixo de "Suporte" em behringer.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em behringer.com ANTES da devolução do produto.

**3. Ligações.** Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer exceção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal.



We Hear You